Guía puesta en marcha Cargador Smart Charger

Department name: e-mobility Author's name: Carlos Adell torras Date:14/07/2023



Ficha técnica





	SCharger-7KS-S0	SCharger-22KT-S0	
Entrada y salidas			
Máx. potencia de carga (configurable)	1,4 kW a 7,4 kW 1,4 kW a 22 kW		
Tensión nominal	230 V ±20%	400 V±20%	
Corriente nominal	6-32 A (monofásico)	6-32 A (monofásico/trifásico)	
Conexión del vehículo	Sock	ket tipo 2	
Sección cable	Hasta	a 10 mm ²	
Tipo de redes	TN, TT, IT	TN, TT	
Comunicación			
Protocolo	Mod	bus TCP	
Comunicación	Wi-Fi	/Ethernet	
Autenticación	RFID(ISO-14443	3-A), App, Bluetooth	
Datos físicos			
Rango de temperatura	–35 C a +45 C	-35°C a +40°C @ 32A -35°C a +50°C @ 16A	
Dimensiones (A x L x P)	335 x 18	30 x 145mm	
Peso	3 Kg	3,1 Kg	
Grado de protección		P54	
Consumo Stanby	<	< 6W	
Protecciones			
Dispositivo de corriente residual (RCD)	Type A(30mA) + DC 6	mA integrado	
Sobre corrientes	IEC61	851-1	
Sobretensiones	C	AT II	
Sensor Temperatura	Aplica reducción de potencia si se excede la temp. max.		









Entradas para cables de alimentación



Ubicación







Esquema general





5



INSTALACIÓN



Pasos instalación fotovoltaica



Colocar soporte del inversor



Pasos instalación fotovoltaica



Realizar conexión AC







i Cuando se enrutan cinco cables de 10 mm2 desde la parte inferior, se recomienda que no se apilen más de dos capas de cables.









8



 \bigcirc x 2

cable

19,5 - 23 mm

Diámetro de Diámetro de recomendado:

cable recomendado: 14,5 -19,5 mm



Pasos instalación fotovoltaica



Realizar conexión comunicación





9





PUESTA EN MARCHA



Descarga de FusionSolar

Android

Opción 1) A través de APP Gallery

Link descarga

Descargamos **APP Gallery** (se descarga un archivo .apK). Una vez descargado lo abrimos y seleccionamos instalar, aceptamos todos los privilegios que nos solicite.

Una vez instalada la aplicación entramos en **APP Gallery** y buscamos en la tienda **FuionSolar** y la instalamos.

Opción 2) Descarga directa

Link descarga

Descargamos **FusionSolar** (se descarga un archivo .apK). Una vez descargado lo abrimos y seleccionamos instalar, aceptamos todos los privilegios que nos solicite.



Link App sotre

Abrimos la App store y descargamos FusionSolar











Guía de configuración FusionSolar





La primera vez tendremos que hacernos una cuenta de instalador para poder configurar los inversores y poder gestionar las instalaciones.

Tendremos que crear como se muestra a continuación una cuenta maestra de instalador para la empresa, con la cual luego podremos invitar usuarios con nivel de instalador y usuarios finales.

R Nombre de usuario o correo			idquisición en tiempo real del estado de uncionamiento de la planta óngase en contacto con el instalador para btener la información de su cuenta.	neces conta regist	ario que usted vuelva a registrar cto con el administrador para añi rada a la lista de usuarios.	la. Póngase en adir la cuenta
🔓 Contraseña	***			Nom	ore de la empresa	
	¿Olvidó contraseña?		coy un instalador configuración rápida, O&M, supervisión de peraciones	Introd	luzca una dirección de corre	o electrónico
		Here is	laga clic aquí para crear su cuenta.	Introd	luzca su nombre de usuario.	
Iniciar sesiór	n			Códig	jo de verificación	Enviar
				Introd	luzca la contraseña.	7
				Confi	rmar contraseña	7
				Confi	rmar contraseña	بر
	- 1			Confi	rmar contraseña leído y acepto el/la Condicio ilaración de privacidad	⊳ ones de uso y
	- 4			Confi He Dec	rmar contraseña leído y acepto el/la Condicio aración de privacidad Registrarme	⊳ ones de uso y
	- 4			Confi	rmar contraseña leído y acepto el/la Condicio laración de privacidad Registrarme	⊳
	4			Confi He Dec	rmar contraseña leído y acepto el/la Condicio laración de privacidad Registrarme	ones de uso y
	+			Confi	rmar contraseña leído y acepto el/la Condicio ilaración de privacidad Registrarme	ones de uso y
Sin cuenta?				Confi	rmar contraseña leído y acepto el/la Condicio alaración de privacidad Registrarme	ones de uso y

Guía de configuración FusionSolar



Iniciar la APP de configuración

	FusionSolar			FusionSolar	
	R Nombre de usuario o correo	Centro de mensaies		R Nombre de usuario o correo	
	Contraseña >+< ¿Olvidó contraseña?	↓Ŷ Puesta en servicio del dispositivo >		المحمد المحمد المحمد المحمد	
		Gestión de plantas	L.		
Let	Iniciar sesión	Gestión de usuarios >	erne	Iniciar sesión	
Cor		Información empresarial >	inte		
.⊆		Ajustes >	Sin	Guía rápida	
	4			Manual del usuario	
				Vídeo de puesta en marcha	
				Solo para situaciones sin red	
	Sin cuenta?			Cancelar	
	https://intlobt.fusionsolar.huawei.com	Inicio Mantenim Dispositivos Yo			HUAWF



Preparación de la planta FV (Sdongle) para la instalación del cargador



Guía de configuración FusionSolar

Solo realizar en caso de no tener SmartDongle previamente instalado

SmartDongle

:!! ? 🔳 16:40 7 Escoger dispositivo Escaneo Autenticación de identidad MAC: F033E5C81218 - Inversor 916 Estación de carga No hay código QR ni código de barras ר ח SSID SUN2000-HV20C0063234 Conectar PSW de realizar Antes la (Conexión manual configuración del SN:HV20C0063234 SmartDongle tenemos que Instalador conectar el SmartDongle al puerto USB inferior del Registros de conexión Ver más 00000a inversor SUN2000-3KTL-L1 * Alinee el código QR o código de barras dentro del recuadro para escanearlos. Acceder HV20C0063234 27-may-2021 16:22:19 SUN2000-5KTL-L1 ** HV2060029039 SUN2000-10KTL-M1 HV20B0042141 Cancelar HUAWEI

Puesta inicial previa DONGLE

15

HUAWEI

SmartDongle Guía de configuración FusionSolar

Solo realizar en caso de no tener SmartDongle previamente instalado



👐 HUAWEI

Puesta inicial previa DONGLE

En	00-3KTL-L1 la red ●	< Aju	stes rápidos
Estado de comunicación Se ha conectado	Sistema de gestión Se ha conectado	Gestión de dispositi	Conexión en red de comunicación
Potencia activa 0,470 kw	Rendimiento energético del día	Parámetros básicos Cor alm ene Código de red Espa	trol de Completado acenamiento de rgia ña-RD1699/661 >
Rend mensual energía 0,01 kwh	Total 0,01 kWh	Nivel de voltaje 230	1
		Frecuencia 50 H de red	z
Û	<u>۾</u>	Fecha y hora 27-N del teléfono	ay-2021 15:44:47
Alarma	Ajustes rápidos	Zona horaria del teléfono	+02:00
		Fecha y hora de sinc. del teléfono)
Monitor	63 Mantenimiento	Tenemos Ajustes rápic el Sm	que realizar los l os para configurar nartDongle
Monitor ÇÇJ Ajustes	Mantenimiento E Ajuste de potencia	Tenemos Ajustes rápic el Sm	que realizar los los para configurar nartDongle

Una vez finalizado los ajustes rápidos y teniendo el SmartDongle con conexión, tenemos que añadir el SN del SmartDongle en la instalación donde tenemos enlazado el inversor.

Este proceso solo se puede realizar desde la cuenta con rol instalador que tenga asociada la planta existente. En caso de no tener la cuenta de la planta FV, seria necesario hacer la instalación con el Meter Chint FE DTSU666-FE





ES IMPRESCINDIBLE ACTUALIZAR EL SDONGLE A LA VERSIÓN:

SDongle V200R022C10SPC107





SmartDongle WLAN-FE

- 1. Desconectar SmartDongle (30s) y volverlo a conectar
- 2. Durante los primeros 5min generará una red wifi (SDongle)
- 3. Conectarse localmente con FusionSolar al SmartDongle (conexión manualmente) (contraseña: Changeme)
- 4. Desplazarse a Mantenimiento → Actualización dispositivo
- 5. Elegir Selección manual y buscar el archivo de la actualización en la memoria del móvil

SDongle V200R022C10SPC107





SmartDongle WLAN-FE

- 1. Desconectar SmartDongle (30s) y volverlo a conectar
- 2. Durante los primeros 5min generará una red wifi (SDongle)
- 3. Conectarse localmente con FusionSolar al SmartDongle (conexión manualmente) (contraseña: Changeme)
- 4. Desplazarse a Mantenimiento \rightarrow Actualización dispositivo
- 5. Elegir actualizar y seleccionar la última versión disponible

SDongle V200R022C10SPC107

PROCESO PREVIO A REALIZAR LA ACTUALIZCIÓN

Para que las actualizaciones se muestren disponibles en la APP de Fusion Solar, previamente tenemos que cargar los archivos de actualización en la aplicación.

Para ello tenemos que guardar el archivo en la memoria del teléfono, seleccionar el archivo e indicar abrir en **"Fusion Solar**".

Una vez realizado se abrirá Fusion Solar e indicará archivo cargado correctamente.



SUN2000-L1/M1 Guía de configuración FusionSolar

Puesta inicial previa (habilitar modbus TCP)



HUAWEI

Guía de configuración FusionSolar

Puesta inicial previa (habilitar modbus TCP)

SUN200	0-5KTL-L1	< Ajustes		< Configuración de la comunicación		< Modbus TCP	
	Sistema de gestión Conectado con éxito	Parámetros de la red eléctrica	>	Ajustes de WLAN del inversor	>	Conexión Habilitar restriccio	(sin nes)
0.126 kW	2.30 kWh	Parámetros de protección	>	Ajustes de conexión del router	>		
Potencia activa	Producción energética de hoy	Parámetros de funciones	>	RS485.1	>		
41.36 kWh Rend mensual energía	Producción energética total	Ajuste de alimentación	>	Configuración del sistema		Habilitar	
		Configuración de fecha y hora	>	de gestión	>	riaointai	
Ô	R	Configuración de la comunicación	>	Ajustes de parámetros del dongle	>	conexión	
Alarma	Ajustes rápidos			Ajustes de parámetros de comunicaciones de	>		
				sistemas paraielos		modbus	
	83					ICP	
Monitor	Mantenimiento						
(ĝ)	t+t						
Ajustes	Ajuste de potencia						
	G						



WHUAWEI

SUN2000-L1/M1



Puesta en servicio básica del cargador



Smart Charger Guía de configuración FusionSolar



HUAWEI

Guía de configuración FusionSolar

Puesta inicial Smart Charger S Contraseña de inicio ← Iniciar sesión Mantenim \leftarrow Iniciar sesión
 × Ajustes rápidos de sesión Changeme Exportar registro Ì Configuración de parámetros Gestión de actualizaciones Ì Contraseña nueva SN: NS22 SN: NS229 Capacidad del 32 A Ajustes rápidos disyuntor principal Confirme la contraseña nueva Ì Instalador Instalador Aiustes del sistema • La contraseña debe contener de 8 a 32 caracteres que Sincronizar con el teléfono incluvan al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un dígito o carácter especial. Fecha, hora y zona horaria Sistema de puesta a tierra TN/TT Ì Ì Introduzca la contraseña. Zona horaria local UTC+02:00 Capacidad del disyuntor principal 32 A 🔾 Potencia de carga máxima 22.0 kW Iniciar sesión Corriente de carga si el cargador está 32 A desconectado del contador Si no aparece el Potencia de carga máxima 22.0 kW numero de serie Introducir nueva contraseña quiere decir que no creada Configuración de potencia FV esta bien conectado, esperar unos minutos o reconectar Aiustes de Modbus-TCP Contraseña de inicio de sesión La contraseña actual es la contraseña inicial. Cámbiela. Fecha y hora Cambiar contraseña Salir A A Siguiente > Alarma **HUAWEI**

Smart Charger

MUAWEI 😼

Guía de configuración FusionSolar



Smart Charger

🜽 HUAWEI



Agregar el Cargador configurado a la planta



APP FusionSolar – Smart Charger



Este proceso solo puede realizar desde la cuenta con rol instalador o dueño que tenga asociada la planta.





Portal web Fusion Solar - Smart Charger



https://eu5.fusionsolar.huawei.com

WHUAWEI







CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SMART CHARGER



VISTA LOCAL INSTALADOR

0&M

Sistema de pues	ta a tierra	TN/TT >			
Capacidad del d	isyuntor principal	25 A >			
Corriente de care desconectado d	ga si el cargador está el contador	20 A >			
Potencia dinámi	ca máxima	7,4 kW >			
Potencia máxim	а	7,4 kW >			
Maximum Curre	nt of Charging Cable	32 A			
Potencia de carg	ga dinámica ⑦				
Configuración de	e potencia FV	>			
Ajustes de Modbus-TCP >					
Contraseña de inicio de sesión >					
Fecha y hora					
	Salir				
*	.0.	0			
Inicio	Alarma	Mantenim			



Potencia contratada

Potencia máxima a tomar de la red si se pierde comunicación el meter

Potencia total a cargar el 🔎

Límite de potencia Máxima de la instalación del cargador

Detector del tipo de cable, es solo informativo y limitaría la carga si la potencia máxima el cable fuera inferior a 32A

Habilita balance de Carg



VISTA LOCAL USUARIO

Ajustes

Dispositivo	My Charging Pile $>$	
Potencia dinámica máxima	a 7,4 kW >	Potencia total a cargar el VE
Carga programada	>	
Gestión de tarjetas	>	
Gestión de contraseñas	>	
Ajustes avanzados	>	
Modo de traba del conector de carga	Trabar durante la carga 🗦	
Potencia de carga dinámic	a 🕐 💽	Habilita balance de
Información del dispositivo) >	Cargas
	i.e	
Sal	"	
Sal		
Sal	•	

Sistema de puesta a tierra	TN/TT	
Corriente de carga si el cargador está desconectado del contador	20 A >	Potenci red si s el mete
Capacidad del disyuntor principal	25 A >	Pote
Configuración de potencia FV	>	
Autenticación de identidad		
Se verifica la identidad del usuario pasando un a través de la comunicación Bluetooth antes de	na tarjeta o e la carga.	
Gestión de rutas	>	
Gestión de contadores	>	
Restablecer los ajustes de fábrica	>	

 \leftarrow Ajustes avanzados

Potencia máxima a tomar de la red si se pierde comunicación con el meter

Potencia contratada

JUAWEI

VISTA CLOUD USUARIO

\leftarrow Cargador		
Dispositivo	My Charging Pile $>$	
Potencia dinámica máxima	7,4 kW >	Potencia total a cargar el VE
Alimentación FV como priorio	dad (?)	5
Carga programada	>	
Autenticación vía Bluetooth 🤇		
Ajustes avanzados	>	
Modo de traba del conector de carga	Frabar durante la carga >	
Potencia de carga dinámica (3	Habilita balance de
Información del dispositivo	>	Cargas
	0	
Informanián general	Aiustee	

$\leftarrow ~~ {\rm Ajustes~avanzados}$

Sistema de puesta a tierra	TN/TT	
Capacidad del disyuntor principal	25 A >	
Configuración de potencia FV	>	
Autenticación de identidad	0	

Se verifica la identidad del usuario pasando una tarjeta o a través de la comunicación Bluetooth antes de la carga.

Potencia contratada



Configuración-Smart Charger



El único que puede configurar el Smart Charger es el propio usuario accediendo con su cuenta con rol dueño





Configuración-SmartCharger



El único que puede configurar/operar el SmartCharger es el propio usuario accediendo con su cuenta con rol dueño





Configuración-SmartCharger



35

Plantas FV monofásicas con pocos excedentes FV





ANEXOS



Indicador led



37

i	Algunas funciones pueden estar sujetas a cambios según las actualizaciones más recientes del software y
	la aplicación del cargador.

Indicador	Estado del indicador	Estado del cargador
	Ciclo: azul sin parpadear durante 4 s y apagado durante 1 s	Conector de carga enchufado (la función de autenticación está deshabilitada).
\bigcirc	Ciclo: azul pulsante durante 1 s	Carga en curso
Azul	Azul sin parpadear	Carga finalizada (el conector de carga no se ha quitado).
	Ciclo: azul pulsante durante 4 s y apagado durante 1 s	Carga programada en espera
\bigcirc	Ciclo: blanco pulsante durante 4 s y apagado durante 1 s	Inactivo (estado predeterminado o conector de carga quitado del vehículo)
Blanco	Ciclo: blanco intermitente durante 0.5 s	Actualizando el software
O Verde	Ciclo: verde pulsante durante 1 s	Carga de alimentación FV en espera y carga de alimentación FV en curso*
0	Ciclo: rojo parpadeando 2 s (encendido 1 s y apagado 1 s)	En estado de alarma
Rojo	Rojo sin parpadear	Error

*Esta función está disponible cuando se han instalado un contador de electricidad y un inversor FV de Huawei de las versiones y los modelos especificados.



2. Soy instalador



2.1 Descargar la aplicación FusionSolar

 Método 1: Escanee el siguiente código QR y descargue el último paquete de instalación



· Método 2: Escanee el código QR en la placa de identificación del cargador para descargar el último paquete de instalación.



navegador del teléfono móvil y descargue el paquete de instalación más reciente.

Muawei Q	= We HUAWEI	Q
	SOLUTIONS	
	PRODUCTS	
Residential Smart PV Solution	SERVICES	
	WHAT'S NEW	
	HOW TO BUY	
	CONTACT	
	COMPANY	
	Download FusionSolar APP	
	, m	



Método 4: Busque FusionSolar en la galería de aplicaciones de Huawei y descargue el paquete de instalación más reciente



2.2 Registro de una cuenta de instalador

Creación de la primera cuenta de instalador

Cree la primera cuenta de instalador y cree un dominio con el nombre de la empresa.



Creación de varias cuentas de instalador para la misma empresa

Para crear varias cuentas de instalador para una empresa, inicie sesión en la aplicación FusionSolar y pulse Agregar usuario para crear una cuenta de instalador.



- Si tiene una cuenta de instalador, omita este paso.
- Puedes registrar una cuenta solo usando un teléfono móvil solo en el China.
- El número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico utilizada para el registro es el nombre de usuario para iniciar sesión en la aplicación FusionSolar.



2.3 Creación y puesta en marcha de plantas

2.3.1 Solo cargador





1. Ponga en marcha el cargador.

Cuando conecte los cables FE a un cargador, elija la conexión WLAN o FE entre el cargador y el router.

Conexión WLAN

El cargador se conecta al router a través de WLAN y se conecta directamente al medidor a través del puerto FE.







Conexión FE

El medidor está conectado directamente al router, y el cargador está conectado al router a través del puerto FE.





2. Conexión a una nueva planta

< Creating Plant			< Add plar	nt			<	Add plan	t
🕂 Add plant	>		1 Basic info	2 Add devices		l	1 Basic	info	2 Add devices
🕀 Connect to existing plant	>	i	*Country/Region	>	In residential PV and		Device to be	added	
			*Company 💿	>	Station Type to Residential.		Device SN	****	Ŵ
		I	*Station Type	Residential >			Device type Device model	Charging Pile VirtualChargePoint	
		I	*Charging-only plant	No >	If you install a charger	1			
			*Plant name		set this parameter to Yes .				
			Total string capacity(kWp)	This paramete displayed for a charging-only	r is not plant.				
		ļ	*Grid connection date	19/09/2022 >					
			*Plant address	\odot		l		If multiple	commissioned
			*Plant time zone	>				devices ne connected	eed to be I to the plant at
Later			I have obtained the owner's authorization. If the content you entered involves third-party personal information, obtain authorization in advance.			 		to scan ar to scan ar by one.	ad add them one
			Next			L	Previous	5	Submit



2.3.2 PV+Charger/PV+ESS+Charger

✓ Medidor de FE

Escenario	Cargador	Inversor de Huawei	ESS EN	WLAN/FE-Dongle	Medidor de FE	Medidor RS485
PV + cargador (medidor de FE)	\checkmark	\checkmark	×	Opcional	\checkmark	×
PV + cargador / PV + ESS + cargador (metro RS485 y medidor de FE y dongle inteligente no WLAN / FE)	\checkmark	\checkmark	Opcional	×	\checkmark	\checkmark

✓ Medidor virtual

Escenario	Cargador	Inversor de Huawei	ESS EN	WLAN/FE-Dongle	Medidor de FE	Medidor RS485
PV + cargador / PV + ESS + cargador (metro RS485 y WLAN / FE Smart Dongle)	\checkmark	\checkmark	Opcional	\checkmark	×	\checkmark



1. Habilitación de Modbus TCP para el Smart Dongle (solo en el escenario del medidor virtual)

Si se utiliza una red de contadores virtuales, inicie sesión en el inversor conectado al Smart Dongle. En la pantalla de puesta en marcha del dispositivo, seleccione Ajustes > Configuración de comunicación > Ajustes de parámetros de Dongle y ajuste Modbus TCP a Activar (sin restricciones). Si se utiliza un medidor FE, ajuste Modbus TCP a Desactivar.



2. Puesta en marcha de dispositivos fotovoltaicos para una nueva planta

Conecte los dispositivos fotovoltaicos y ESS al sistema de gestión y cree una planta. Para obtener más información, consulte la guía rápida del inversor correspondiente o<u>FusionSolarGuía rápida de la aplicación</u>.

3. Puesta en marcha del cargador

Refiera a<u>3.1 Solo cargador</u>para poner en marcha el cargador.

4. Conexión de un cargador a una planta fotovoltaica

Dispositivos PV+Charger/PV+ESS+Charger bajo el mismo instalador

Método 1: En el asistente de configuración, escanee el código QR del cargador y seleccione Conectar a la planta existente.



Método 2: En la pantalla Descripción general, toque Agregar dispositivo para conectarse al cargador.





Envíe el código SN o QR del cargador al instalador B.

Escenario 1: El cargador no está conectado a una planta.

El propietario envía el código SN o QR del cargador al instalador B. El instalador B conecta el cargador a una planta existente (para más detalles, consulte Dispositivos PV+Cargador/PV+ESS+Cargador bajo el mismo instalador).

- 1. Toca el Asistente de configuración en la pantalla de inicio y escanea el código QR del cargador.
- 2. En la pantalla Creación de planta, toque Conectar a planta existente.
- 3. En la pantalla Agregar dispositivo, seleccione la planta que desea conectar.
- 4. Pulsa Confirmar.



Escenario 2: El cargador se desconecta de la planta original y luego se conecta a una nueva planta.

1. El propietario inicia sesión en la aplicación FusionSolar y desvincula el cargador de la

planta creada por el instalador A.

- a. En la pantalla Información general, toque Detalles de la planta.
- b. Pulsa Agregar dispositivos.
- c. Toque y seleccione Desvincular dispositivo según los requisitos del sitio.



Nota: Después de que un dispositivo no está vinculado, los datos de ejecución del dispositivo y sus subdispositivos son

en la base de datos. El período de retención de datos predeterminado es de seis meses

cambiar el período de retención, póngase en contacto con el administrador del sistema.

- Si un dispositivo se rebota a una planta dentro del período de retención de datos, el dispositivo hereda los datos retenidos.
- Si un dispositivo no está vinculado a una planta dentro del período de retención de datos, los datos se eliminarán automáticamente.

2. El instalador B conecta los dispositivos fotovoltaicos y el cargador en servicio a una nueva





3. Soy propietario

La aplicación FusionSolar te ayuda a comprobar la información de generación y consumo de energía de tu sistema de energía en cualquier momento y en cualquier lugar.

Puede utilizar dispositivos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía para ahorrar tarifas de electricidad y obtener más beneficios. Además, también puede utilizar varios dispositivos como cargadores para sus necesidades de energía.

La aplicación FusionSolar se puede conectar a los cargadores. Puedes usar la aplicación para cargar un vehículo, ajustar la potencia de carga y cargar con energía fotovoltaica.



Nota:

- Para los usuarios con un cargador solamente, la pantalla de inicio no se muestra. En este caso, se muestra la pantalla del cargador.
- Para los usuarios con un cargador solamente, la pantalla de inicio no se muestra. En este caso, se muestra la pantalla del cargador.



3.1 Inicio y detención de la carga

Precauciones

Antes de cargar, debe insertar completamente el conector de carga en el cargador y el vehículo. Si el indicador del cargador se enciende y apaga azul cíclicamente (encendido durante 4s y apagado durante 1s), el cargador se conecta correctamente al vehículo.

Nota: También puede bloquear el conector de carga al cargador si se garantiza la seguridad de la propiedad. De esta manera, solo necesitas insertar el conector de carga en tu vehículo para iniciar una sesión de carga. Para más detalles, consulte<u>Conector de carga de bloqueo</u>.

3.1.1 Iniciar y detener la carga inmediatamente mediante la aplicación

Comenzando la carga

Pulsa Iniciar carga en modo Cargar ahora. Si el indicador del cargador se enciende y apaga azul cíclicamente (encendido durante 0.5 segundos y apagado durante 0.5 segundos), el cargador está en el estado de carga. Puede configurar si desea utilizar la función PV Power Preferred. Para más detalles, consulte<u>Habilitación de energía</u> fotovoltaica preferida (propietario).

Detener la carga

Después de que el vehículo esté completamente cargado, el cargador detiene automáticamente la carga. En este caso, el indicador es azul constan nbién puedes mantener pulsada la aplicación para detener la carga.



3.1.2 Iniciar y detener la carga según lo programado mediante la aplicación Configur

Puede utilizar la función de carga programada para cargar su coche durante las horas pico horas para ahorrar gastos de electricidad.

Precauciones

Antes de cargar, debe insertar completamente el conector de carga en el cargador y el vehículo. Si el indicador del cargador se enciende y apaga azul cíclicamente (encendido durante 4s y apagado durante 1s), el cargador se conecta correctamente al vehículo.

Procedimiento de carga

- 1. En la pantalla del cargador, toca Carga programada.
- Pulsa Carga programada. Si el indicador del cargador se enciende y apaga azul cíclicamente (encendido durante 4s y apagado durante 1s), el cargador está en el estado de espera de carga programado.



Configuración del tiempo de carga programado

En la pantalla del cargador, seleccione Configuración > Carga programada.

- Toque para ajustar la hora de inicio y la hora de finalización de la carga.
- Toca un plan de carga programado para editarlo.

toque para eliminar la hora.



Nota: Seleccione un plan que desea eliminar, pulse y deslice el dedo hacia la izquierda y



 $(\widehat{+})$

3.1.3 Iniciar y detener la carga con una tarjeta RFID

Precauciones

Antes de cargar, asegúrese de que su tarjeta RFID se haya agregado al sistema. Para más detalles, consulte<u>Adición de una tarjeta RFID</u>.

Comenzando la carga

Coloque el patrón de anillo en la tarjeta RFID en el área de deslizamiento. Si el indicador parpadea azul rápido tres veces, la tarjeta se desliza con éxito.

- Si no se establece la carga programada, espere hasta que el indicador del cargador se encienda y apague de color azul cíclicamente (encendido durante 0,5 segundos y apagado durante 0,5 segundos), indicando el estado de carga.
- Si se establece la carga programada, el cargador entra en el estado de espera y el indicador se enciende y apaga azul cíclicamente (pulsando azul durante 4 segundos y apagado durante 1 segundos). La carga se inicia automáticamente a la hora programada. También puede deslizar la tarjeta de nuevo para comenzar a cargar de inmediato.

Detener la carga

Después de que el vehículo esté completamente cargado, el cargador detiene automáticamente la carga. En este caso, el indicador es azul constante. También puede deslizar la tarjeta RFID en el área de deslizamiento para detener la carga.



3.1.4 Carga Plug-and-Play

Después de insertar el conector de carga en el puerto de carga de un vehículo, el cargador se inicia automáticamente y detiene la carga.

Precauciones

Para usar la carga plug-and-play, deshabilite la autenticación de identidad haciendo referencia a la autenticación de identidad que puede dar lugar a cargos no autorizados.

Inicie sesión en la aplicación FusionSolar como propietario, toque el icono del cargador en la pantalla de inicio, elija Configuración > Configuración avanzada y desactive la autenticación de identidad.

Comenzando la carga

Inserte el conector de carga completamente en el cargador y el puerto de carga de un vehículo. Si el indicador del cargador se enciende y apaga azul cíclicamente (encendido durante 0,5 segundos y apagado durante 0,5 segundos), el cargador está en el estado de carga.

Detener la carga

Después de que el vehículo esté completamente cargado, el cargador detiene automáticamente la carga. En este caso, el indicador es azul constante. También puedes tocar

y mantén presionada la aplicación o desliza la tarjeta RFID en el dedo

área para detener la carga.



3.1.5 Inicio de la carga a través de la autenticación Bluetooth

Completa el emparejamiento Bluetooth del cargador en la aplicación FusionSolar. Asegúrate de que la aplicación se esté ejecutando y de que la función Bluetooth del teléfono esté activada. Cuando el teléfono está cerca del cargador, la autenticación de identidad se completa automáticamente y se inicia la carga.

Precauciones

Antes de cargar, habilite la función de autenticación Bluetooth.

Inicie sesión en la aplicación FusionSolar como propietario y habilite la autenticación mediante Bluetooth en la pantalla de configuración del cargador para realizar el emparejamiento Bluetooth. Para más detalles, consulte<u>Bluetooth</u>.

Comenzando la carga

Inserte el conector de carga completamente en el cargador y el puerto de carga de un vehículo. Si el indicador del cargador se enciende y apaga azul cíclicamente (encendido durante 0,5 segundos y apagado durante 0,5 segundos), el cargador está en el estado de carga.

Detener la carga

Después de que el vehículo esté completamente cargado, el cargador detiene automáticamente la carga. En este caso, el indicador es azul constante. También puedes tocar

y mantén presionada la aplicación o desliza la tarjeta RFID en el área de deslizamiento para detener la carga.



3.2 Configuración de parámetros comunes

Gestión de plantas

Los propietarios pueden iniciar sesión en la aplicación FusionSolar para vincular o desvincular un cargador.

- 1. Elija Yo > Gestión de plantas y toque la planta de destino.
- 2. Toque Agregar dispositivo y, a continuación, toque.
- 3. Toque a la derecha del dispositivo SN para escanear el código QR del cargador.
- 4. Pulsa Guardar.
- 5. Para desvincular o eliminar un cargador, haga clic en. 前





QR code

Device SN Scan the device SN. Available devices Device SN XXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXXX Device SN XXXXXXXXXXXX Device type Dongle Device type SbongleB-03-CN Connected devices> Image: Charging Pile Device type Charging Pile	Device SN Scan the device SN Available devices Device SN XXXXXXXXXXX Device Type Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXXX Device Type Dongle Device Type Dongle Device SN XXXXXXXXXXXX Device Type Connected devices	Device SN Scan the device SN Available devices Device SN XXXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device model VirtualChargePoint Image: Charging Pile Device model SDongleB-03-CN Device SN XXXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Device SN XXXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Image: Charging Pile Device model AP22N-EU	<	My PV PI	ant	
Available devices Device SN XXXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model VirtualChargePoint Device type Dongle Device type Dongle Device model SDongleB-03-CN Connected devices> Device type Device type Charging Pile Device type	Available devices Device SN XXXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXXX Device type Dongle Device type Dongle Device model SDongleB-03-CN Connected devices> Image: Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device type	Available devices Device SN XXXXXXXXXXXXX IP Device type Charging Pile IP Device type Dongle IP Device model SDongleB-03-CN IP Connected devices> IP IP Device SN XXXXXXXXXXXXXX IP Device model SDongleB-03-CN IP Connected devices> IP IP Device type Charging Pile IP Device type <	Device SN	Sc	an the device SN.	8
Device SN XXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device model VirtualChargePoint Image: Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device type Charging Pile Image: Charging Pile Device devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device type Charging Pile Image: Charging Pile	Device SN XXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device model VirtualChargePoint Device SN XXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Device type Dongle Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device SN XXXXXXXXXXXXX Image: Charging Pile Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices> Image: Charging Pile Image: Charging Pile	Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Available dev	vices		
Device SN XXXXXXXXXXX IP Device type Dongle Device model SDongleB-03-CN Connected devices> Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXX Device model SDongleB-03-CN Connected devices> Device SN XXXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices>	Device SN XXXXXXXXXXX Device type Dongle Device model SDongleB-03-CN Connected devices> Device SN XXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices>	Device SN Device type Device model	XXXXXXXXXXXX Charging Pile VirtualChargePoint		
Device SN XXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices>	Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Device SN Device type Device model Connected devi	XXXXXXXXXXXX Dongle SDongleB-03-CN ces>		
			Device SN Device type Device model Connected devi	XXXXXXXXXXXXX Charging Pile AP22N-EU Ces>		
Cancel Save	Cancel Save				Jm	

Configuración de parámetros

Inicia sesión en la aplicación FusionSolar como propietario, toca el icono del cargador y establece los parámetros. Para más detalles, consulteFunctiones y características de la solución

← Charger	
Device	
Dynamic Charging Power	XX kW >
PV Power Preferred ⑦	
Scheduled Charging	>
Lock Charging Connector ⑦	
Authentication via Bluetooth ⑦	
Advanced Settings	>
Device info	>
	B
NUH 🧏	WEI

Thank you.

Bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

