solaredge.

Interrupteur à contact sec - Guide d'installation

Présentation

La solution intelligente de gestion d'énergie SolarEdge permet d'accroître la consommation propre d'électricité d'un site. Une méthode utilisée à cette fin est de contrôler l'utilisation (consommation) de charges à l'aide du Contrôle des appareils.

Les SolarEdge unités de Contrôle des appareils se chargent de détourner le courant d'un équipement (charge) selon des horaires de programmation prédéfinis et des modes de fonctionnement suivants :

- Programmation L'appareil s'allume et s'éteint aux heures déterminées par l'utilisateur pour le confort de ce dernier, et ce indépendamment de l'électricité photovoltaïque disponible.
- Sauvegarde intelligente L'appareil (généralement une chaudière ou une pompe à eau) est contrôlé de manière automatique afin de maximiser l'autoconsommation. L'électricité du réseau est seulement utilisée si l'électricité photovoltaïque ne suffit pas pour satisfaire à l'heure à laquelle l'appareil doit être prêt (« ready by »). Par exemple, pour chauffer de l'eau pendant deux heures et avoir de l'eau chaude à 18 heures, Total Time (durée totale) doit être réglé sur 2 heures et Ready by (prêt à) sur 18 heures. La chaudière peut certes fonctionner avant 16 heures si de l'électricité photovoltaïque est disponible, mais dans tous les cas, vous aurez de l'eau chaude garantie à 18 heures.

Consultez la Figure 2 pour voir des exemples de mode de fonctionnement.

Vous pouvez reconfigurer les horaires de programmation, à tout moment, et allumer ou éteindre les équipements.

Vous pouvez configurer les produits gérés par le Contrôle des appareils localement par le biais de SolarEdge l'onduleur ou à distance via le SolarEdge portail de supervision.

Le Interrupteur à contact sec SolarEdge (désignée sous l'appellation l'« l'appareil ») est un interrupteur AC sans fil ZigBee avec un compteur de consommation électrique indiquant des mesures de puissance jusqu'à 2.5 kW En fonction de ces mesures et de la configuration du système, cet appareil allume ou coupe les charges.



Figure 1: Système SolarEdge avec produits de Contrôle des appareils

La figure suivante illustre un exemple caractéristique du fonctionnement de l'appareil avec les modes Économie intelligente et Programmation. Notez qu'en mode Économie intelligente, la consommation est diminuée dans la mesure où vous profitez de l'excédent de courant PV plus tôt dans la journée.



Figure 2: Exemples de fonctionnement

Pour activer la fonction Interrupteur à contact sec, vous devez installer les appareils complémentaires suivants :

- Module ZigBee Gestion des appareils, installé dans l'onduleur. Pour l'installation du matériel, reportez-vous à
- http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-zigbee-module-installation-guide.pdf.
- SolarEdge Compteur Modbus. Se référer à http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-meter-installation-guide.pdf

Installation



ATTENTION !

- Ce produit doit être utilisé selon les spécifications de fonctionnement, comme décrit dans la dernière fiche technique des spécifications.
- Configurez l'appareil de manière à ce que l'appareil connecté ne s'allume ou ne s'éteigne pas plus fréquemment que celles spécifiées par le fabricant de l'appareil.
- Ne pas brancher d'appareil nécessitant une alimentation électrique permanente (réfrigérateur, congélateur, par exemple).
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne jamais raccorder des appareils susceptibles de blesser quelqu'un ou de provoquer un incendie lorsqu'ils sont allumés intentionnellement (par exemple, un fer à repasser).
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- La documentation ci-jointe fait partie intégrante du produit. Conservez la documentation dans un endroit facilement accessible pour un usage ultérieur. Veillez à observer toutes les instructions qui y figurent.
- 1. Ouvrez les deux vis du capot avant de l'appareil et retirez le couvercle.
- 2. Positionner l'appareil contre le mur et marquer les emplacements des trous de forage, à un maximum distance de 50 m de l'onduleur. Ne pas utiliser l'appareil comme un gabarit de perçage car cela pourrait endommager l'enceinte.
- 3. Percez les trous et monter l'appareil à l'aide des vis et des écrous. Fixer l'appareil au mur.
- 4. Relâchez les trois vis internes au bas de l'appareil et retirez le support de câbles.



Figure 4: Interrupteur à contact sec connections

2

solaredge

- 5. Connectez les câbles de charge aux borniers (Figure 4, Figure 5 et Figure 6):
 - 230 Vac (connexions 1,2) à la ligne et neutre. Les connexions sont interchangeables.
 - Dry contact 250V / 13A maximale (connexions 3, 5) à une source de tension dédiée de l'appareil (Figure 3), ou une alimentation externe selon les spécifications de commande d'entrée de l'appareil (Figure 4).
 - Charge Géré (connexions 4,6) -à la commande d'entrée de l'appareil.
 - Les deux commutateurs ont un seul contrôle. Autrement dit, soit les deux sont fermés, ou les deux sont ouverts.





Figure 5: Raccordement à l'appareil avec une source de tension interne (Vout)

Figure 6: Raccordement à l'appareil avec une source de tension externe

6. Placez le support de câble sur les câbles et le fixer à l'aide des vis. Attacher le couvercle et le sécuriser en serrant les vis.

Configuration

REMARQUE

Vérifiez que l'onduleur est bien connecté au portail de supervision (consultez OnduleurGuide d'installation pour plus d'informations sur la configuration des communications entre les appareils).

à Associez l'appareil au réseau ZigBee :

- 1. Pour accéder au mode Configuration de l'onduleur, suivez les instructions du Manuel d'utilisation de l'onduleur.
- 2. Sélectionnez Communication → ZigBee Conf.
- 3. Sélectionnez :
 - Type appareil → HA (Home Automation)
 - **Protocol** → **HAM** (Home Automation)

```
Device Type<HA>
Protocol<HAM>
PAN ID
Scan Channel
Load ZB Defaults
```

Lorsque vous sélectionnez l'option Type appareil > HA, l'élément de menu Gestionnaire des appareils s'affiche dans le menu de configuration principal :

```
Pays <FRA>
Langue <Fr>
Communication
Rég. de Puissance
Affichage
Maintenance
Info
```

4. Dans le menu principal, sélectionnez Gestionnaire des appareils. L'écran du gestionnaire des appareils apparaît :

```
Add Devices <0>
```

5. Sélectionnez Add Devices (Ajouter des appareils) pour lancer l'association de l'appareil avec l'onduleur.



6. Appuyez sur le bouton d'association sur le Interrupteur à contact sec (voir la Figure 2).

L'écran du Gestionnaire des appareils devrait afficher une ligne pour chaque appareil détecté, dont les 3 derniers chiffres du numéro de série, du mode de fonctionnement et de l'état de fonctionnement de l'appareil concerné. Le temps de détection peut prendre jusqu'à trois minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton lumineux de l'écran LCD de l'onduleur ou la touche ESC pour quitter le processus de détection dès que tous les appareils ont été détectés.

```
Add Devices <3>
Reg xxx <Auto, OFF>
SE-SW xxx <Man,OFF>
SE-S-PLG xxx <Man,OFF>
Remove All
```

Types d'appareils :

- REG -Régulateur de thermoplongeur
- SE-SW Interrupteur à contact sec
- SE-S-PLG Prise électrique
- SE-S-SW Interrupteur CA avec compteur
- 7. Sélectionnez l'appareil. L'écran de configuration de l'appareil s'affiche :

```
Mode<Manual>
State<OFF>
Device Info
Remove Device
```

Durant les étapes de configuration des appareil suivantes, vous pouvez utiliser les boutons de l'écran LCD de l'onduleur ou le portail de supervision. Les étapes ci-après montrent la configuration via l'écran LCD de l'onduleur.

Sélectionnez un Mode. L'écran de configuration du mode de fonctionnement apparaît :



- Manuel Positionne l'appareil en mode MARCHE ou ARRÊT, comme décrit ci-dessous
- Auto permet de régler deux types d'horaires de programmation dans le cadre de la gestion des appareils, comme expliqué dans les rubriques suivantes :
 - Smart Save (Économie intelligente) Réglez les paramètres de fonctionnement de l'appareil (horaires de fonctionnement et durées). Ce mode sert à
 optimiser la consommation propre via l'excédent de courant PV : l'appareil fonctionne de façon autonome en fonction des paramètres de
 configuration.
 - Schedule (Programmation) Réglez les heures de marche et d'arrêt de l'appareil quel que soit l'excédent de courant PV disponible.

à Configurez le mode manuel :

- 1. Sélectionnez Mode → Manual
- 2. Sélectionnez ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT) pour allumer ou éteindre l'appareil.

à Configurez le mode automatique :

1. Sélectionnez Auto. L'écran suivant apparaît, affichant les options permettant de configurer les divers paramètres de l'appareil :

```
Mode <Auto>
Add Schedule
Device Properties
Device Info
Remove Device
```

2. Sélectionnez Device Properties (Propriétés de l'appareil) et définissez les propriétés suivantes :

Load Ra	ting <x.xkw></x.xkw>
Export	${\tt T} \; {\tt H} < {\tt x} \; {\tt x} \; {\tt x} \; {\tt W} >$
Import	${\tt T} \; {\tt H} < {\tt x} \; {\tt x} \; {\tt x} \; {\tt W} >$
Min On	Time <xxx></xxx>

- Load Rating (Charge nominal) La puissance nominale (en kW) de l'appareil
- Export TH (seuil) facultatif; la puissance minimale (en W) au-dessus de laquelle l'excédent de courant PV sera dirigé vers l'équipement. Cette valeur peut être inférieure à la charge nominale. La valeur par défaut est 5 % au-dessus de la charge nominale.
- Import TH (seuil) facultatif ; la puissance maximale (en W) achetée en provenance du secteur et dirigée vers l'appareil. La valeur par défaut est 5 % de la charge nominale.

REMARQUE

Si vous modifiez les valeurs Export TH et Import TH, vérifiez que la somme de ces valeurs est égale ou est supérieure à la charge nominale de l'équipement. Sinon, l'appareil s'éteindra lorsqu'il n'y a pas suffisamment de courant à diriger vers l'équipement.

• Min On Time (Temps Min. MARCHE) - (facultatif) ; la durée minimale (en minutes) durant laquelle l'équipement doit rester en MARCHE une fois allumé, même lorsqu'il n'y a aucun n'excédant de courant PV. La valeur par défaut 1 minute.

solaredge

Sélectionnez Add Schedule (Ajouter une programmation). L'écran suivant apparaît, affichant les options de configuration des horaires de programmation.
 Vous pouvez configurer jusqu'à quatre horaires de programmation différents.

```
Smart Save
Schedule
Disable
Delete
```

Sélectionnez l'option Disable (Désactiver) pour désactiver un horaire ou Delete (Esupprimer) pour supprimer celui-ci.

- 4. Sélectionnez et configurez les options de programmation :
 - Smart save (Économie intelligente):

```
Set<Smart>
Ready by <00:00>
Duration <00>
Max Duration <00>
Week Days<1234567>
```

- Ready by (Prêt à) Le courant requis doit être détourné au plus tard à l'heure définie (par défaut : 00:00 ; format : heures:minutes).
- Duration (Durée) Temps minimum cumulé durant lequel l'appareil doit rester allumé (en minutes ; par défaut : 00).
- Max Duration (Durée Max) Temps maximal cumulé durant lequel l'appareil peut rester allumé durant la journée (en minutes ; par défaut : 00).
 Si la valeur de Durée Max est supérieure à la valeur de Durée, l'appareil utilise l'excédent de courant PV uniquement à une heure autre que les heures comprises dans ces valeurs de durée. Par exemple, si la Durée Max = T1 et Durée = T2, durant T1-T2, seul l'excédent de courant PV sera utilisé.
- Week Days (Jours Semaine) (en option) jours durant lesquels les paramètres sont réitérés (par défaut : tous les jours).
- Schedule (Programmation) :

```
Set <Schedule>
Start Time <00:00>
Stop Time <00:00>
Week Days <1234567>
```

- Start/Stop Time (Heure de début/fin) L'heure du jour à laquelle le Interrupteur à contact sec doit commencer/terminer l'opération consistant à fournir de l'énergie (par défaut : 00:00 ; format : heures:minutes). Si ces valeurs ne sont pas configurées, seul l'excédent de courant PV est utilisé.
- Week Days (Jours Semaine) (en option) jours durant lesquels les paramètres sont réitérés (par défaut : tous les jours).



REMARQUE

En mode automatique, si vous configurez des horaires qui, entre les options Programmation et Économie intelligente, se chevauchent, alors le mode Programmation est prioritaire sur le mode Économie intelligente.

Vous pouvez reconfigurer le mode de fonctionnement de l'appareil ainsi que les horaires de programmation, et ce à tout moment :

Pour	Faire ceci
Allumer ou éteindre manuellement l'appareil	Sélectionnez un appareil à partir de l'écran du gestionnaire des appareils. Sélectionnez Mode → Manual et positionnez l'appareil sur ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT).
Modifiez les paramètres de programmation	Sélectionnez un appareil à partir de l'écran du gestionnaire des appareils. Sélectionnez Mode → Auto et définissez les paramètres du menu : Smart Save/Schedule (Économie intelligente/Programmation).
Désactiver ou supprimer une programmation	Sélectionnez Disable (Désactiver) ou Delete (Supprimer) à partir de l'écran de programmation.
Déconnectez le ou les appareils du réseau	Sélectionnez Remove Device (supprimer l'appareil) ou Remove All (Supprimer tous) dans l'écran listant les appareils.

Vérification de la connexion

- 1. Vérifiez les informations des écrans de statut :
 - Statut des appareils HA, indiquant le nom et l'état de l'appareil : MARCHE, ARRÊT, ou un astérisque (*) qui n'indique aucune communication avec l'appareil :

HA Devices State: SE-SW <ON>

• Statut de la communication, indiquant le nombre d'appareils HA en communication (sous le terme Prot) et le nombre d'appareils détectés (sous ##) :

Dev Prot ## RS485-1 <---><--> ZigBee <HA> < 1><1>



2. Pour vérifier les informations concernant un appareil, à partir de l'écran de configuration de l'appareil, sélectionnez Infos appareil. L'écran suivant s'affiche :

```
MAC: xxxxxxxxxxxx
Last seen:<DD:HH>
MFG: SolarEdge
Model: SE-SW
Power [W]: 0
```

- MAC : l'adresse MAC complète de l'appareil
- Last seen (Dernière visite) : la date et l'heure auxquelles l'appareil a communiqué avec l'onduleur
- MFG (PROT) : Le fabricant du appareil
- Model (Modèle) : Le modèle d'appareil
- Power (Puissance) [W]: L'énergie délivrée à l'appareil

LED - Significations

L'appareil dispose d'un LED bicolore (rouge/vert) qui indique son statut de fonctionnement :

LED - Fonction	Signification
Vert continu (2 secondes), vert clignotant (2 secondes)	Reset
Rouge clignotant	Aucune association ZigBee avec l'onduleur
Vert clignotant	Association ZigBee en cours
Vert continu	Association ZigBee complétée - Le relais est fermé
Rouge continu	Association ZigBee complétée - Le relais est ouvert

Fonctionnalité du bouton

Le tableau suivant décrit les diverses fonctionnalités associées au bouton de l'appareil en fonction de l'état d'association au réseau :

État du réseau	Durée de pression sur le bouton	Résultat
Aucune association ZigBee avec l'onduleur	Tous les	Essayez d'associer l'onduleur au réseau
ZigBee associé à l'onduleur	Jusqu'à 3 secondes (pression courte)	Allumez/éteignez manuellement l'appareil (mode manuel). Pour revenir aux modes Auto/Programmé, configurez l'appareil à l'aide de l'application mobile ou le portail de supervision.
	Plus de 10 secondes (pression longue)	Déconnectez du réseau (la LED devient rouge et l'appareil se réinitialise).
	3 - 10 secondes	Lancer une recherche de détection des appareils proches. La détection peut prendre jusqu'à 3 minutes durant lesquelles l'appareil ne fonctionne pas. Non requis pour le fonctionnement normal.

Dépannage

Symptôme/erreur	Raison possible	Dépannage
 Un astérisque (*) s'affiche à côté du type d'appareil sur l'écran Gestionnaire des appareils, indiquant que l'appareil n'arrive pas à communiquer. Dans l'écran de statut des Communications, le nombre d'appareils détectés ne correspond pas au nombre d'appareils en communication. L'appareil est allumé, mais le LED vert est éteint 	L'appareil. n'est pas associé à l'onduleur L'appareil est associé à l'onduleur, mais ne	 Tenter de résoudre le problème à l'aide d'une des options suivantes. Si le problème n'est pas résolu, passez à l'option suivante : Éteignez puis rallumez l'onduleur. Retestez la communication. Remettez l'appareil à zéro en appuyant sur le bouton pendant plus de 10 secondes, puis recommencez le processus d'association. Une reconfiguration n'est <i>pas</i> nécessaire. Dans l'écran Gestionnaire des appareils, sélectionnez Remove Device (Supprimer un appareil) et relancez le processus de détection. Une reconfiguration est nécessaire dans ce cas. Contactez l'assistance SolarEdge.
Tous les appareils présents ne communiquent pas	communique pas avec iui. Le message d'erreur ZigBee absent s'affiche sur l'écran LCD de l'onduleur - L'onduleur n'a pas détecté le module ZigBee installé.	 Éteignez l'alimentation en CA de l'onduleur. Vérifiez que le module ZigBee est correctement inséré dans l'onduleur. Allumez l'alimentation en CA de l'onduleur.
	Problèmes de réseau	 Tenter de résoudre le problème à l'aide d'une des options suivantes. Si le problème n'est pas résolu, passez à l'option suivante : Vérifiez les informations de l'écran de statut ZigBee : Vérifiez que le paramètre PAN a été établi. De même, Canal ne doit pas être 0 : PAN : XXXXX C H : XX / XXXX S S I : < L > M I D : XXXX X Éteignez puis rallumez l'onduleur (mise sous tension). Réinitialisez tous les appareils en utilisant le bouton d'association et lancez le processus de détection de tous les appareils. Dans l'écran Gestionnaire des appareils, sélectionnez Remove AII (Supprimer tous) et relancez le processus de détection de tous les appareils. Contactez l'assistance SolarEdge.
Message d'erreur Device limit reached. Remove devices from the device list (Limite du nombre d'appareils atteinte. L'option Supprimer les appareils de la liste) s'affiche sur l'écran LCD.	Vous essayez d'associer plus de 10 appareils au réseau de gestion de la charge énergétique.	Supprimez un appareil non utilisé de la liste avant d'en ajouter un autre.

Caractéristiques

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE					
Plage de tension fonctionnelle - entre phase et neutre	90 - 250	Vac			
Fréquence CA	50/60	Hz			
Courant de charge maximal	13	A			
Plage de tension contact sec	0-250	V			
COMMUNICATION					
Protocole de communication pris en charge	ZigBee Home Automation				
Puissance d'émission nominale	10	dBm			
Plage de fréquence opérationnelle	2,4-2,5	GHz			
Portée sans obstacle	400	m			
Portée à l'intérieur ¹	50	m			
NORMES RESPECTÉES					
normes radio	ETSI EN 300 328 V 1.8.1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17				
Sécurité	EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 50371				
Résistance aux perturbations	EN 55014-2				
СЕМ	EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3				
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES					
Plage de température opérationnelle	0 à +50	°C			
Classe de protection	IP30				
Dimensions (H x L x P)	110 x 70 x 25	mm			
Type de montage	Montage mural				

¹Valeurs approximatives ; peuvent varier selon les conditions d'installation.

