

Operating Instructions

Fronius Tauro 50-3 Fronius Tauro ECO 50-3 Fronius Tauro ECO 99-3 Fronius Tauro ECO 100-3



ES-MX Manual de instrucciones

Contenido

Normas de seguridad	6
Explicación de las instrucciones de seguridad	6
General	6
Condiciones ambientales	7
Personal calificado	7
Medidas de seguridad en el lugar de instalación	7
Valores de la emisión de ruidos	7
Medidas de compatibilidad electromagnética	8
Protección de datos	
Derechos reservados	
Puesta a tierra de protección (PE)	
Wartung	
Información general	9
Descripción del producto	
Descripción del equipo	
Daisy chaining de CA	
Fusibles de serie fotovoltaica	
Fronius Solar.web	
Protección de las personas y el equipo	
Certificación de seguridad	
Avisos de advertencia y placa de características en el dispositivo	
WSD (apagado por cable)	
Protección de la red y la instalación central	
Monitorización de corriente de falta	
Protección contra sobretensiones	
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)	
AFCI - Lichtbogen-Erkennung (ArcGuard)	
Uso adecuado	
Uso previsto	
Regulaciones que rigen la instalación fotovoltaica	
Principio funcional	
Principio funcional	
Refrigeración del inversor mediante ventilación forzada	
Reducción de potencia	
Elementos de control y conexiones	
Controles y pantallas	
Conexiones fotovoltaicas - Tauro 50-3-D (directo)	
Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 50-3-D (directo)	
Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 99-3-D / 100-3-D (directo)	
Conexiones fotovoltaicas - precombinado	
Candado de seccionador CC opcional	
Opción de montaje para componentes de terceros	
Area de comunicación de datos en el inversor	
Datenkommunikations-Bereich	
Interne schematische Verschaltung der IOs	
Funciones de los botones e indicación del estado de LED	
Instalación y puesta en servicio	25
General	
Kompatibilität von Systemkomponenten	
Lugar y posición de instalación	
Elegir la ubicación del inversor	
Posición de instalación	
Transporte	
Transporte con grúa	
Transporte mediante carretilla elevadora de horquilla o camión de elevación	
Montaje del inversor	

Seleccionar el material de montaje	
Dimensiones del soporte de fijación de muro	
Montaje del inversor en el muro	
Montaje del inversor en bastidores de suelo	
Conectar el inversor a la red pública (lado CA)	
Monitoreo de la red	
Zona de conexión de acoplamiento a la red	
Conexión de cables de aluminio	
Cables permitidos	
Máxima protección por fusible de corriente alterna	
Cambio del área de retención para borne en V	
Introducción adicional de PE para puesta a tierra	
Certificación de seguridad	
Apertura del inversor	
Desactivación de la opción del seccionador CA	40
Conexión del inversor a la red pública - Singlecore	
Conexión del inversor a la red pública - Multicore	
Conexión del inversor a la red pública - Daisy chaining	
Cables de conexión con terminal de cable	44
Conexión del cable fotovoltaico al inversor	46
Certificación de seguridad	46
Allgemeines über Solarmodule	
Cables permitidos	
Protección de fusible CC - precombinado	
Fiemplo de caia de conexiones Fronius Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P	
Fiemplo de caja de conexiones Fronius Tauro 50-3-P	50
Distribución de las series de módulos fotovoltaicos para la versión directa	50
Conexión de cables fotovoltaicos - Conector MC/	
Tapa del conector MC4	
Conexión de cables fotovoltaicos - Precombinado	
Cables de conexión con terminal de cable	
Sustitución de los fusibles de serie fotovoltaica	
Cerrar y poner en servicio el inversor	56
Conectar los cables de comunicación de datos	58
Participantes de Modbus	
Cables permitidos para área de comunicación de datos	
Múltiples inversores en una red	
Enrutar los cables de comunicación de datos	
WSD (apagado por cable)	61
Primera puesta en marcha	
Primera puesta en marcha del inversor	
Pantalla de monitorización de instalaciones Fronius (Pilot)	
Installation mit der App	
Instalación utilizando el navegador web	
Desconexión del suministro de corriente y reinicio del inversor	
Wechselrichter stromlos schalten und wieder einschalten	
	-
Einstellungen - Benutzeroberfläche des Wechselrichters	67
Configuración del usuario	
Benutzeranmeldung	
Seleccionar idiomas	
Configuración del dispositivo	
Componentes	
Funciones e IO	
UC Editor—AUS—Modos de respuesta a la demanda (DRM)	
Modos de respuesta a la demanda (DRM)	
Wechselrichter	
Soluciones de	
General	
Actualización	
Asistente de puesta en marcha	

Restaurar los valores de fábrica	75
Registro de eventos	75
Información	76
Lizenzmanager	76
Soporte	77
Comunicación	78
Netzwerk	78
Modbus	79
API de Fronius Solar	80
Requisitos de seguridad y red	81
Länder-Setup	81
Limitación de alimentación	81
Administración de energía de E/S	82
Anschluss-Schema - 4 Relais	83
Configuración de administración de energía de E/S - 4 relés	84
Anschluss-Schema - 3 Relais	85
Configuración de administración de energía de E/S - 3 relés	86
Anschluss-Schema - 2 Relais	87
Configuración de administración de energía de E/S - 2 relés	88
Anschluss-Schema - 1 Relais	89
Configuración de administración de energía de E/S - 1 relé	90
Anéndice	01
	<u>9</u> 1
Mensajes de estado y solución	93
Mensajes de estado	93
Datos técnicos	94
Tauro 50-3-D / 50-3-P	94
Tauro Eco 50-3-D / 50-3-P	96
Tauro Eco 99-3-D / 99-3-P	98
Tauro Eco 100-3-D / 100-3-P	101
Erklärung der Fußnoten	103
Seccionador de CC integrado	104
Estándares y directrices aplicables	105
Declaración de conformidad UE	105
WLAN	105
Avería de alimentación	105
Servicio, términos y condiciones de garantía y eliminación	106
Fronius SOS	
	106
Garantía del fabricante de Fronius	106 106

Normas de seguridad

Explicación de las instrucciones de seguridad

jPELIGRO!

Indica una situación potencialmente peligrosa.

 Si no se toman las precauciones adecuadas, podría producirse la muerte o lesiones graves.

A ¡PRECAUCIÓN!

Indica una situación potencialmente dañina.

 Si no se toman las precauciones correspondientes, pueden producirse lesiones menores o daños a la propiedad.

¡OBSERVACIÓN!

Señala la posibilidad de resultados de trabajo defectuoso y posibles daños en el equipo.

Peste particular atención cuando en estas instrucciones aparezca uno de los símbolos del capítulo "Normas de seguridad".

General

El equipo se fabricó conforme a lo último en técnica y a estándares de seguridad reconocidas. En caso de uso incorrecto o mal uso, existe el riesgo de:

- Lesiones o la muerte del operador o de un tercero
- Daño al dispositivo y otros activos materiales que pertenezcan al operador

Todo el personal involucrado en la puesta en servicio y mantenimiento del equipo debe:

- Estar debidamente calificado,
- Tener conocimiento y experiencia en manejo de instalaciones eléctricas y
- Leer y seguir este manual de instrucciones de operación cuidadosamente.

Además del manual de instrucciones, se deben seguir todas las normas y los reglamentos locales aplicables en materia de prevención de accidentes y protección ambiental.

Todos los avisos de certificación de seguridad y peligro en el equipo:

- Deben mantenerse en estado legible
- No deben estar dañados
- No deben ser removidos
- No deben cubrirse, ni se les debe empastar o pintar nada encima

Debe operarse el equipo solo cuando todos los dispositivos de protección están en plenas condiciones. Si los dispositivos de protección no están en plenas condiciones, se corre el riesgo de:

- Lesiones o la muerte del operador o de un tercero
- Daño al dispositivo y otros activos materiales que pertenezcan al operador

Los dispositivos de seguridad que no operen en plenas condiciones deberán ser reparados por un especialista autorizado antes de que se encienda el equipo.

Nunca desactive o deshabilite los dispositivos de protección.

	La ubicación de las indicaciones de certificación de seguridad y peligro en el equipo se encuentran en el capítulo "Avisos de advertencia en el equipo" en el manual de instrucciones de su equipo.		
	Los fallos que puedan comprometer la seguridad deben solucionarse antes de la puesta en servicio del dispositivo.		
Condiciones am- bientales	El funcionamiento o almacenamiento del equipo fuera del área indicada se consi- derará como no conforme al propósito previsto. El fabricante no acepta re- sponsabilidad alguna por los daños que resulten del uso indebido.		
Personal califi- cado	La información de mantenimiento consignada en este manual de instrucciones está destinada únicamente para uso de técnicos de mantenimiento calificados. Una descarga eléctrica puede ser fatal. No efectúe ninguna otra acción no descri- ta en la documentación. Aplica también lo anterior al personal calificado.		
	Todos los cables y conductores deben estar asegurados, no deben presentar daños, deben estar aislados y tener las dimensiones adecuadas. Las bornas de conexión sueltas, los cables y conductores quemados, dañados o mal dimensio- nados deben ser reparados inmediatamente por personal autorizado.		
	Los trabajos de reparación solo deben ser realizados por personal autorizado.		
	Es imposible garantizar que las piezas compradas estén diseñadas y fabricadas para cumplir con las demandas que se les requiere, o que satisfagan los requer- imientos de certificación de seguridad. Utilice solo piezas de repuesto originales (aplica también a las piezas estándar).		
	No realice ninguna alteración, instalación o modificación del equipo sin obtener antes el permiso del fabricante.		
	Los componentes que no se encuentren en perfectas condiciones deben cam- biarse inmediatamente.		
Medidas de se- guridad en el lu- gar de instala- ción	Al instalar dispositivos con aberturas para el aire de refrigeración, asegúrese de que el aire de refrigeración pueda entrar y salir sin obstáculos a través de los conductos de aire. Únicamente opere el cargador de acuerdo con la prueba de ti- po de protección mostrado en la placa de características.		
Valores de la	El nivel de potencia de sonido del inversor se especifica en el Datos técnicos .		
emisión de rui- dos	El dispositivo se enfría de la manera más silenciosa posible con la ayuda de un sistema electrónico de control de temperatura; esto depende de la cantidad de energía convertida, la temperatura ambiente, el nivel de suciedad del dispositivo, etc.		
	No es posible proporcionar un valor de emisión relacionado con el lugar de traba- jo para este dispositivo, porque el nivel de presión sonora real está fuertemente influenciado por la situación de la instalación, la calidad de la red, las paredes circundantes y las propiedades de la habitación en general.		

Medidas de com- patibilidad elec- tromagnética	En determinados casos, incluso cuando un equipo cumpla con los valores límite estándar para las emisiones, podría afectar al área de aplicación para la que se diseñó (por ejemplo, cuando hay equipo sensible en la misma ubicación, o si el lu- gar donde se instala el equipo está cerca de receptores de radio o televisión). Si este es el caso, el operador está obligado a tomar las medidas adecuadas para rectificar la situación.
Protección de datos	El usuario es responsable de la seguridad de cualquier cambio realizado en las instalaciones de la fábrica. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por ninguna configuración del personal eliminada.
Derechos reser- vados	Los derechos reservados de este manual de instrucciones permanecen con el fa- bricante.
	El texto y las ilustraciones son técnicamente correctos al momento de la impre- sión. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. El contenido del manual de instrucciones no proporciona una base para ninguna reclamación de cualquier manera por parte del comprador. Si tiene alguna sugerencia de mejora, o puede señalar cualquier error que haya encontrado en las instrucciones, le agradecere- mos que nos comparta sus comentarios.
Puesta a tierra de protección (PE)	Conexión a tierra de un punto del dispositivo, sistema o instalación para prote- gerlo contra descargas eléctricas en caso de falla. Al instalar el inversor Tauro, es obligatoria la conexión a PE al tratarse de un dispositivo de grado de protección 1. Al conectar el conductor PE, asegúrese de que esté asegurado contra una des- conexión accidental. Se deben observar todos los puntos enumerados en "Con- exión del inversor a la red pública (lado de CA)", incluido el uso de rondanas, tor- nillos de bloqueo y tuercas con el par definido.
	Debe asegurarse de que al utilizar la descarga de tracción, el conductor protec- tor sea el último en desconectarse en caso de una posible avería. Al conectar el conductor protector, se deben observar los requisitos mínimos de sección trans- versal especificados por las respectivas reglamentaciones nacionales. Además, la sección transversal mínima del conductor de PE debe ser al menos la mitad de las secciones transversales de fase según el estándar de producto IEC 62109-1, como una sección transversal de al menos 35 mm² (50 kW) o 70 mm² (99.99 / 100 kW) debe utilizarse para las fases (L1 / L2 / L3).
Wartung	Die Tauro Wechselrichter sind prinzipiell wartungsfrei. Werden trotzdem War- tungsarbeiten am Wechselrichter durchgeführt, wie zum Beispiel Reinigung oder Austausch von Komponenten, hat dies in Abstimmung mit einem Fronius-ge- schulten Servicetechniker zu erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Información general

Descripción del producto

Descripción del equipo	El inversor transforma la corriente directa generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se alimenta de la red pública de manera sincronizada con la tensión de red. El inversor se desarrolló exclusivamente para su uso en instalaciones fotovoltai- cas de conexión a red; es imposible generar energía independientemente de la red pública.
	Gracias a su diseño y funcionamiento, el inversor es extremadamente seguro tan- to al instalarlo como al operarlo. El inversor monitorea automáticamente la red pública. En caso de condiciones anormales de la red, el inversor deja de funcionar inmediatamente y deja de ali- mentar a la red (por ejemplo, si la red está apagada, si hay una interrupción, etc.). La red es monitoreada mediante el monitoreo del voltaje, la frecuencia y las con- diciones de la formación de red de isla.

Daisy chaining de CA

Con la versión de inversor "daisy chaining de CA", el cable de CA se puede alimentar directamente desde el inversor a otro inversor. Por lo tanto, se pueden conectar rápidamente varios inversores Tauro entre sí, hasta una potencia de salida máxima de 200 kW.

La sección transversal mínima del cable es definida por el fusible en el punto de acoplamiento a la red. Se puede seleccionar una sección de cable más grande en cualquier momento. Se deben tener en cuenta y aplicar los estándares nacionales aplicables.



Fusibles de serie fotovoltaica

Solo se aplica a los tipos de equipos Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D / Eco 100-3-D (directo):

Los fusibles de cadena se utilizan en el Fronius Tauro para proporcionar protección adicional a los módulos solares.

La corriente máxima de cortocircuito I_{sc} , la corriente máxima de retorno del módulo I_R o el valor nominal máximo del fusible de serie fotovoltaica especificado en la hoja de datos del módulo solar respectivo es crucial para proporcionar a los módulos solares la protección de fusible correcta.

Deben observarse las normas nacionales relativas a la protección con fusibles. El técnico eléctrico que realiza la instalación es responsable de la elección correcta de los fusibles de serie fotovoltaica.

Para sustituir los fusibles de serie fotovoltaica, consulte el capítulo Sustitución de los fusibles de serie fotovoltaica en la página 54.

F3.8+

F3 6+

F3.5+

0



Fronius Tauro 50-3-D F1.1 - F3.7



Fronius Solar.web

Con Fronius Solar.web o Fronius Solar.web Premium, el propietario e instalador del sistema pueden monitorear y analizar fácilmente la instalación fotovoltaica. Si se configura en consecuencia, el inversor transmite datos como la potencia, el rendimiento, la carga y el equilibrio de energía a Fronius Solar.web. Para más información, vea Solar.web - monitoreo y análisis.

La configuración se realiza a través del asistente de puesta en marcha, vea el capítulo Installation mit der App en la página 63 o Instalación utilizando el navegador web en la página 64.

Requisitos previos para la configuración:

- Conexión a Internet (descarga: mín. 512 kBit/s, carga: mín. 256 kBit/s)*.
- Cuenta de usuario en solarweb.com.
- Configuración completada a través del asistente de puesta en marcha.
- + La información proporcionada no constituye una garantía absoluta de funcionamiento impecable. Las altas tasas de error en la transmisión, las fluctuaciones de recepción o los cortes de transmisión pueden tener un efecto negativo en la transmisión de datos. Fronius recomienda probar la conexión a Internet in situ según los requisitos mínimos.

Protección de las personas y el equipo

Certificación de seguridad

iPELIGRO!

¡PELIGRO! Debido a fallos del sistema y trabajo realizado de forma incorrecta. Esto puede resultar en lesiones graves y daños a la propiedad.

- Todo el trabajo y las funciones que se describen en este documento deben realizarse únicamente por personal calificado y capacitado.
- Lea y entienda este documento.
- Lea y entienda todo el manual de instrucciones para los componentes del sistema, especialmente las normas de seguridad.

iPELIGRO!

¡PELIGRO! Por campos electromagnéticos. Durante el funcionamiento se generan campos electromagnéticos.

Efectos sobre la salud de las personas, por ejemplo, los que usan un marcapasos pueden resultar afectados.

No permanezca a menos de 20 cm del inversor durante un período de tiempo prolongado.

Avisos de advertencia y placa de características en el dispositivo

Hay avisos de advertencia y certificaciones de seguridad sobre y dentro del inversor. Estos avisos de advertencia y certificaciones de seguridad no deben quitarse ni pintarse. Ellos advierten sobre fallos del sistema, ya que esto puede resultar en lesiones graves y daños.



Hay un número de 4 dígitos (coded production date) impreso en la parte inferior de la placa de características, a partir del cual se puede calcular la fecha de producción. Si resta el valor 11 de los primeros dos dígitos, obtiene el año de producción. Los dos últimos dígitos representan la semana de calendario en la que se fabricó el dispositivo.

Ejemplo: Valor en la placa de características = **3205 32** - 11 = 21 → Año de producción 2021 **05** = Año de calendario 05

Símbolos en la placa de características:



CE-Kennzeichnung - bestätigt das Einhalten der zutreffenden EU-Richtlinien und Verordnungen.





WEEE-Kennzeichnung - Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß Europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

/	6	2	Ν.	
_	1	2		

RCM-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen von Australien und Neuseeland geprüft.



] ICASA-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen der Independent Communications Authority of South Africa geprüft.



CMIM-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen von IMANOR für Einfuhrvorschriften und die Einhaltung der marokkanischen Normen geprüft.

Certificaciones de seguridad:



Riesgo de lesiones graves y daños a la propiedad por causa de fallos del sistema.



No use las funciones descritas aquí hasta haber leído y entendido completamente los siguientes documentos:

- Estos manuales de instrucciones.
- Todo el manual de instrucciones de los componentes del sistema de la instalación fotovoltaica, especialmente las normas de seguridad.



Voltaje eléctrico peligroso.

¡Antes de abrir la máquina, esperar a que se descarguen los condensadores!

Texto de los avisos de advertencia:

¡ADVCERTENCIA!

Una descarga eléctrica puede ser fatal. Antes de abrir el equipo, cerciórese de que los lados de entrada y salida estén desenergizados.

WSD (apagado por cable)	IpagadoEl apagado por cable (WSD) interrumpe el suministro de energía a la red deIpagadoversor si se ha activado el equipo de disparo (interruptor).		
	Si un inversor (esclavo) falla, se anula y los otros inversores siguen operando. Si ocurre un fallo en un segundo inversor (esclavo) o en el inversor (dispositivo pri- mario), se interrumpe la operación de toda la cadena de WSD.		
	Para instalación, consulte WSD (apagado por cable) en la página 61 .		
Protección de la red y la instala- ción central	El inversor ofrece la opción de utilizar los relés de CA integrados como inter- ruptores de acoplamiento junto con una unidad de protección de la red y la instalación (de acuerdo con VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para ello, el dispo- sitivo de activación central (interruptor) debe integrarse en la cadena WSD como se describe en el capítulo "WSD (apagado por cable)".		
Monitorización de corriente de falta	El inversor está equipado con una unidad de monitoreo de corriente residual sen- sible a la corriente universal (RCMU = unidad de monitorización de corriente de falta) de acuerdo con IEC 62109-2. Este dispositivo supervisa las corrientes residuales del módulo fotovoltaico a la		

salida de CA del inversor y desconecta el inversor de la red en caso de corriente residual no autorizada.

Protección con-	El inversor está equipado con un dispositivo de protección contra sobretensiones
tra sobretensio-	integrado en el lado de CC y CA de acuerdo con IEC 62109-2. El dispositivo de
nes	protección contra sobretensiones protege el sistema contra daños en caso de
	sobretensión.

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)

El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) protege contra sobretensiones temporales y disipa las sobretensiones (por ejemplo, descargas de rayos). Basándose en un concepto general de protección contra rayos, la protección contra sobretensiones ayuda a proteger los componentes de su instalación fotovoltaica.



T1

T2

Si se activa el dispositivo de protección contra sobretensiones, el color del indicador cambia de verde a rojo (indicación mecánica).

Existe la opción de una indicación digital cuando se dispara una protección contra sobretensiones. Para configurar esta función, consulte el PDF "Activación temporal de protección contra sobretensiones" en el área de servicio y soporte en www.fronius.com

¡IMPORTANTE!

Después de configurar la función descrita anteriormente, el inversor también reaccionará si el cable de señal de 2 polos del dispositivo de protección contra sobretensiones está interrumpido o dañado.

AFCI - Lichtbogen-Erkennung (ArcGuard)

Optional ab Werk verfügbar.

AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) schützt vor Störlichtbögen und ist im engeren Sinne eine Schutzeinrichtung gegen Kontaktfehler. Der AFCI bewertet auftretende Störungen im Strom- und Spannungsverlauf mit einer elektronischen Schaltung und schaltet den Stromkreis bei einem erkannten Kontaktfehler ab. Überhitzungen an schlechten Kontaktstellen werden somit verhindert und möglicherweise Brände vermieden.

A **VORSICHT!**

Gefahr durch fehlerhafte oder unsachgemäße DC-Installation.

Beschädigungsgefahr und in Folge Brandgefahr der PV-Anlage, durch unzulässige thermische Belastungen, die bei einem Lichtbogen auftreten, kann die Folge sein.

- Steckverbindungen auf sachgemäßen Zustand prüfen.
- Fehlerhafte Isolierungen sachgemäß in Stand setzen. ►
- Anschlusstätigkeiten gemäß den Angaben durchführen.

WICHTIG!

Fronius übernimmt keine Kosten für Produktionsausfälle, Installateurskosten, ..., die auf Grund eines erkannten Lichtbogens und seinen Folgen entstehen können. Fronius übernimmt keine Haftung für Schäden, die trotz der integrierten Lichtbogen-Erkennung / Unterbrechung auftreten können (z. B. durch einen parallelen Lichtbogen).

Uso adecuado

Uso previsto	 El inversor solar está destinado exclusivamente a convertir la corriente directa de los módulos solares en corriente alterna y alimentarla a la red pública. La utilización no conforme a la finalidad prevista comprende: Usar para cualquier otro propósito, o de cualquier otra forma Realizar modificaciones en el inversor que no hayan sido expresamente aprobadas por Fronius Instalación de piezas no distribuidas o aprobadas expresamente por Fronius El fabricante no se responsabilizará por los daños que puedan provocarse por dicho uso. Todas las reclamaciones de garantía se anularán. El uso previsto también incluye el cumplimiento de todas las instrucciones del manual de instrucciones.
Regulaciones que rigen la instalación foto- voltaica	El inversor está diseñado para ser conectado y utilizado exclusivamente junto con módulos solares. No está permitido el uso del inversor con otros alternadores de CC (por ejemplo, alternadores eólicos).
	Al diseñar la instalación fotovoltaica, asegúrese de que todos sus componentes funcionen dentro de sus rangos operativos permitidos en todo momento.
	Observe todas las medidas recomendadas por el fabricante del módulo solar pa- ra garantizar que conserve sus propiedades a largo plazo.

Principio funcio- nal	El inversor funciona de forma completamente automática. En cuanto sale el sol, cuando hay suficiente energía disponible de los módulos solares, el inversor co- mienza a verificar la instalación fotovoltaica (medición del aislamiento) y la red (tensión de red y frecuencia de red). Si todos los valores están dentro del ámbito normativo, se produce la conexión automática a la red y el suministro de energía a la red.		
	El inversor funciona de forma que garantiza la obtención del rendimiento máximo posible de los módulos solares. Esto se conoce como "seguimiento del punto de rendimiento máximo" (MPPT). En caso de sombreado de los módulos solares, la función "Dynamic Peak Manager" se puede utilizar para obtener la mayor parte de la salida máxima local (LMPP) de la instalación fotovoltaica.		
	Después del anochecer, en cuanto la potencia disponible cae por debajo del nivel de alimentación a la red, el inversor desconecta completamente la electrónica conductora de la red y deja de funcionar. Conserva todos sus ajustes y datos al- macenados.		
Refrigeración del inversor median- te ventilación forzada	El enfriamiento del inversor se realiza mediante un sistema de ventilación forza- da a través de ventiladores con control de temperatura. El aire se aspira desde el frente y se alimenta, a través de un conducto sellado, a través del disipador de calor de CA y CC, antes de pasar directamente sobre la inductancia y disipar. El conducto de aire sellado evita que el compartimento de la electrónica entre en contacto con el aire ambiente. Este enfoque evita en gran medida cualquier con- taminación del compartimiento de la electrónica. Se controlan la velocidad del ventilador y la temperatura del inversor.		
	 Los ventiladores montados en baleros de velocidad variable en el inversor permiten lo siguiente: Refrigeración óptima del inversor Componentes más fríos, por lo tanto, una vida útil más larga Consumo de energía más bajo posible Alta potencia de salida incluso en el rango de temperatura superior del inversor 		
Reducción de potencia	Si el inversor se calienta demasiado, reduce automáticamente la potencia de sali- da de corriente para protegerse. Las razones por las que el inversor se calienta demasiado incluyen una temperatura ambiente demasiado alta o una disipación del calor inadecuada (por ejemplo, cuando se instala en cajas de batería sin las medidas adecuadas de disipación de calor).		
	Un sistema de reducción de potencia restringe la salida del inversor para evitar que la temperatura supere el valor permitido. Si se supera una temperatura máxima, el inversor se apaga en un estado seguro y		

Si se supera una temperatura máxima, el inversor se apaga en un estado seguro y no reanuda el suministro de energía a la red hasta que el dispositivo se haya enfriado.

Elementos de control y conexiones

Controles y pantallas



Seccionador CC

(1)

Desconecta la conexión eléctrica de los módulos solares al inversor. Dependiendo del tipo de equipo, se instalan 2 o 3 seccionadores CC.

Los seccionadores CC se pueden asegurar contra la puesta en servicio con un candado.

- (2) Opción de seccionador CA El seccionador CA opcional interrumpe la conexión del inversor a la red
- (3) Función del botón
 Para obtener más información
 sobre la función de los botones,
 consulte Funciones de los boto nes e indicación del estado de
 LED
- (4) Indicación del estado de LED Para obtener más información sobre la indicación del estado LED, consulte Funciones de los botones e indicación del estado de LED



Conexiones fotovoltaicas - Tauro 50-3-D (directo)

Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 50-3-D (directo)





Conexiones fotovoltaicas - precombinado



ICHCHCHC

Tauro 50-3-P



Candado de seccionador CC opcional



Con el bloqueo del seccionador CC disponible opcionalmente, el inversor puede protegerse contra una desconexión involuntaria.

Opción de montaje para componentes de terceros



Sobre la zona de la borna de conexión de CC hay espacio para el montaje de componentes de terceros. Los componentes de un ancho máximo de hasta 14.5 cm (8 DU) se pueden montar en el carril DIN. Los componentes deben tener una resistencia a la temperatura de -40 °C a +85 °C.

Área de comunicación de datos en el inversor El área de comunicación de datos (circuito impreso piloto) está ubicada sobre las bornas de conexión de CC en el inversor.



Datenkommunikations-Bereich



Modbus Anschlussklemme	Push-in Anschlussklemme für die In- stallation von Modbus O, Modbus 1, 12 V und GND (Ground). Über die Modbus Anschlussklemme wird die Datenverbindung zu den an- geschlossenen Komponenten herge- stellt. Die Eingänge MO und M1 können frei gewählt werden. Max. 4 Modbus Teilnehmer pro Eingang siehe Kapitel Participantes de Modbus auf Seite 58 .
WSD (Wired Shut Down) Switch	Definiert den Wechselrichter als WSD-Primärgerät oder WSD-Se- kundärgerät. Position 1: WSD-Primärgerät Position 0: WSD-Sekundärgerät
Modbus 0 (MB0) Switch	Schaltet den Abschlusswiderstand für Modbus 0 (MB0) ein/aus. Position 1: Abschlusswiderstand ein (Werkseinstellung) Position 0: Abschlusswiderstand aus
Modbus 1 (MB1) Switch	Schaltet den Abschlusswiderstand für Modbus 1 (MB1) ein/aus. Position 1: Abschlusswiderstand ein (Werkseinstellung) Position 0: Abschlusswiderstand aus
🕆 Optischer Sensor	Zur Bedienung des Wechselrichters. Siehe Kapitel Funciones de los boto- nes e indicación del estado de LED auf Seite 23 .
SKommunikations-LED	Zeigt den Zustand der Verbindung des Wechselrichters an.
் Betriebs-LED	Zeigt den Betriebszustand des Wech- selrichters an.

LAN 1	Ethernet-Anschluss für die Daten- kommunikation (z. B. WLAN-Router, Hausnetzwerk oder für die Inbetrieb- nahme mit einem Laptop siehe Kapitel Instalación utilizando el navegador web auf Seite 64).
LAN 2	Für zukünftige Funktionen reserviert. Nur LAN 1 verwenden um Funkti- onsstörungen zu vermeiden.
WSD Anschlussklemme	Push-in Anschlussklemme für die WSD-Installation. Siehe Kapitel WSD (apagado por cable)" auf Seite 61.
IOs Anschlussklemme	Push-in Anschlussklemme für digitale Ein-/Ausgänge. Siehe Kapitel Cables permitidos para área de comuni- cación de datos auf Seite 58 . Die Bezeichnungen (RGO, CLO, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) beziehen sich auf die Funktion Demand Response Mode sie- he Kapitel UC Editor- - AUS- - Modos de respuesta a la demanda (DRM) auf Seite 71 .

Interne schematische Verschaltung der IOs

Am Pin V+ / GND besteht die Möglichkeit mit einem externen Netzteil eine Spannung im Bereich von 12,5 - 24 V (+ max. 20%) einzuspeisen. Die Ausgänge IO 0 -5 können dann mit der eingespeisten externen Spannung betrieben werden. Pro Ausgang darf maximal 1 A entnommen werden, wobei insgesamt maximal 3 A erlaubt sind. Die Absicherung muss extern erfolgen.

<u>∧ vorsicht!</u>

Gefahr durch Verpolung an den Anschlussklemmen durch unsachgemäßen Anschluss von externen Netzteilen.

Schwere Sachschäden am Wechselrichter können die Folge sein.

- Polarität des externen Netzteils vor dem Anschließen mit einem geeigneten Messgerät prüfen.
- Die Kabel an den Ausgängen V+/GND polrichtig anschließen.

WICHTIG!

Bei Überschreitung der Gesamtleistung (6 W) schaltet der Wechselrichter die gesamte externe Spannungsversorgung ab.



(1) Strombegrenzung



Funciones del sensor		
	1x [®] = Punto de acceso WLAN (AP) está abierto.	
¢ ¢	\widehat Parpadea en azul	
U	2xⓑ= La configuración protegida de WLAN (WPS) está activada.	
	ᅙ Parpadea en verde	
	3 segundos⊕(máx. 6 segundos) = la notificación de ser- vicio finaliza.	
<u></u> ê)	ပ် Se ilumina en amarillo	

Indicación del estado de LED			
			El inversor funciona correctamente.
ტ	Ð	(((•	ပံ Se ilumina en verde
			El inversor se inicia.
ტ	Ð	(((•	එ Parpadea en verde
<u>ل</u>			El inversor está en espera, no funciona (por ejemplo, no hay alimentación por la noche) o no está configurado.
	Cum		ပ် Se ilumina en amarillo
			El inversor indica un estado no crítico.
ტ	Ð	(((•	එ Parpadea en amarillo
<u>ل</u>			El inversor indica un estado crítico y no hay proceso de alimentación de red.
d the		ပ် Se ilumina en rojo	
			La conexión de la red se está estableciendo por medio de WPS.
	F	Î. Î	2x⋓= Modo de búsqueda WPS.
			\widehat Parpadea en verde
Ċ	£	•	La conexión de la red establece por medio de WLAN AP. 1x Modo de búsqueda WLAN AP (activo por 30 minu- tos).
			ᅙ Parpadea en azul
			La conexión a la red no está configurada.
Ċ	F	(((•	🗟 Se ilumina en amarillo
ڻ ل		<u></u>	El inversor funciona correctamente, se indica un fallo en la red.
	\odot		🗟 Se ilumina en rojo
			El inversor está realizando una actualización.
ወ	Ð	(((•	신 / ᅙ Parpadea en azul

Instalación y puesta en servicio

General

Kompatibilität von Systemkomponenten Alle verbauten Komponenten in der PV-Anlage müssen kompatibel sein und die notwendigen Konfigurationsmöglichkeiten aufweisen. Die verbauten Komponenten dürfen die Funktionsweise der PV-Anlage nicht einschränken oder negativ beeinflussen.

⚠ VORSICHT!

Risiko durch nicht und/oder eingeschränkt kompatible Komponenten in der PV-Anlage.

Nicht kompatibel Komponenten können den Betrieb und/oder Funktionsweise der PV-Anlage einschränken und/oder negativ beeinflussen.

- Nur vom Hersteller empfohlene Komponenten in der PV-Anlage installieren.
- Vor der Installation die Kompatibilität von nicht ausdrücklich empfohlen Komponenten mit dem Hersteller abklären.

Lugar y posición de instalación

Elegir la ubicación del inversor Tome en cuenta los criterios siguientes al elegir la ubicación del inversor:

Instale únicamente en una superficie sólida, no inflamable



Temperaturas ambiente máximas: -40 °C / +65 °C * con opción de seccionador CA incorporado: -30 °C / +65 °C

Humedad relativa: 0 - 100%

Al instalar el inversor en un armario eléctrico o en un entorno cerrado parecido, debe asegurarse de que el aire caliente que se genera se disipe por medio de la ventilación forzada.

Al instalar el inversor en las paredes exteriores de establos, es importante preservar una distancia mínima de 2 m entre todos los lados del inversor y las aberturas de ventilación y del edificio.

Se permite la instalación de los siguientes revestidos:

- Paredes (paredes de metal corrugado [rieles de montaje], paredes de ladrillo, paredes de concreto u otras superficies no inflamables lo suficientemente capaces de soportar cargas)
- Postes (instalados con rieles de montaje, detrás de los módulos solares directo en el sistema de montaje fotovoltaico)
- Techos planos (si se trata de un techo de recubrimiento, asegúrese de que los recubrimientos cumplen con los requisitos de protección contra el fuego y no son altamente inflamables. (Observe las normas nacionales).
- Techos de estacionamiento cubiertos (sin instalación aérea)

Los seccionadores CC deben estar siempre accesibles después de la instalación del inversor.



El inversor es adecuado para su instalación en interiores.



El inversor es adecuado para su instalación en exteriores.

Debido a su grado de protección IP 65, el inversor es resistente a los chorros de agua desde cualquier dirección y también se puede utilizar en entornos húmedos.



El inversor es adecuado para su instalación en exteriores.

Para mantener el calentamiento del inversor lo más bajo posible, es mejor no exponer el inversor a la luz solar directa. Monte el inversor en un lugar protegido, por ejemplo, debajo de los módulos solares o debajo de un saliente de techo.



¡IMPORTANTE! El inversor no debe instalarse ni utilizarse a altitudes superiores a 4000 m.

No instalar el inversor en:

 Áreas donde pueda exponerse al amoníaco, gases corrosivos, ácidos o sales (por ejemplo, zonas de almacenamiento de fertilizantes, orificios de ventilación de establos de ganado, plantas químicas, curtidoras, etc.)

Debido al ruido que genera el inversor en determinadas condiciones de funcionamiento, no debe instalarse cerca de zonas habitables.



No instalar el inversor en:

- Zonas en las que exista un mayor riesgo de accidentes por animales de granja (caballos, ganado, ovejas, cerdos, etc.)
- Establos o áreas adyacentes
- Zonas de almacenamiento de heno, paja, forraje, fertilizantes, etc.
- Zonas de almacenamiento o elaboración de frutas, verduras o productos vitivinícolas
- Áreas utilizadas para preparación de granos, forraje verde o alimentos para animales



El inversor está diseñado para ser hermético al polvo (IP 65). Sin embargo, en áreas con mucha acumulación de polvo, las superficies de enfriamiento pueden recolectar polvo y esto puede afectar el rendimiento térmico. En tales casos, se requiere una limpieza regular. En consecuencia, no recomendamos la instalación en lugares y ambientes con fuerte formación de polvo.

Posición de instalación



El inversor está diseñado para instalarse verticalmente en una pared vertical. Los bastidores de suelo opcionales no deben utilizarse para el montaje vertical.



El inversor debe tener una inclinación mínima de 3° en una posición de instalación horizontal para que el agua pueda escurrir. Se recomienda el montaje de los bastidores de piso opcionales. Los soportes de suelo solo se pueden utilizar en una posición de montaje de 0 a 45°.



El inversor es adecuado para su instalación en una superficie inclinada.



No instale el inversor en una superficie inclinada con las bornas de conexión en la parte superior.



No instale el inversor en un ángulo en una pared o columna vertical.



No instale el inversor horizontalmente en una pared o pilar vertical.







No instale el inversor en saliente con las bornas de conexión en la parte superior.



No instale el inversor en saliente con las bornas de conexión en la parte inferior.



No instale el inversor en el techo.

Transporte



Transporte mediante carretilla elevadora de horquilla o camión de elevación

iPELIGRO!

El equipo que se cae o vuelca puede causar lesiones graves o incluso mortales.

- Asegure el inversor para evitar que se caiga cuando lo transporte en una carretilla elevadora de horquilla o en un camión de elevación.
- Evite cambios bruscos de dirección, frenado o aceleración

Montaje del inversor

Seleccionar el material de montaje Use los materiales de fijación correspondientes según el subsuelo y observe las recomendaciones sobre las dimensiones de tornillos para el soporte de montaje. El instalador tiene la responsabilidad de seleccionar el tipo de fijación adecuado.



Dimensiones del Dimensiones del soporte de fijación de muro, todas las dimensiones en mm. **soporte de fija-**

Montaje del inversor en el muro





Respete las normas locales para levantar cargas pesadas o use una grúa para levantar el dispositivo (fije a las orejetas de elevación de la grúa)

Para fijar el inversor al soporte de fijación de muro, utilice únicamente los tornillos incluidos en el ámbito del suministro.

Montaje del inversor en bastidores de suelo





Los bastidores de suelo se pueden pedir como accesorio opcional.

No es obligatorio montar el inversor en una superficie de montaje horizontal, pero se recomienda.

Dependiendo de la superficie, se requieren diferentes tacos y tornillos para el montaje en el suelo de los bastidores de suelo. Por lo tanto, los taquetes y los tornillos no están incluidos en el volumen de suministro del inversor. El encargado de la instalación es el responsable de elegir los tornillos y taquetes correctos.

2 Monte el inversor y los bastidores de suelo de forma segura en una superficie adecuada utilizando los materiales de instalación apropiados





¡No se suba al dispositivo!

Conectar el inversor a la red pública (lado CA)

Monitoreo de laiIMPORTANTE! Para proporcionar el mejor monitoreo posible de la red, la resis-
tencia en los cables a las conexiones de red debe ser lo más baja posible.

Zona de conexión de acoplamiento a la red **¡IMPORTANTE!** Solo los siguientes cables pueden conectarse a bornes en V:

- RE (conductor redondo sólido)
- RM (conductor redondo trenzado)
- SE (conductor de sector sólido)
- SM (conductor de sector trenzado)
- Cables de núcleo fino solo en combinación con casquillos

Los cables de núcleo fino sin casquillos solo pueden conectarse a los pernos roscados M10 de los acoplamientos a la red con una terminal de cable M10 adecuada;

torque = 18 Nm

Pasamuros versión "Multicore"



Los siguientes diámetros exteriores de cable son compatibles con el casquillo más grande:

16 - 27.8 - 36.2 - 44.6 - 53 - 61.4 mm

Para el casquillo pequeño (pasamuros M32 PG), se pueden pasar cables de tierra de 10 - 25 mm.

Pasamuros versión "Singlecore"





Pasamuros versión "Daisy chaining de CA"



Conexión de ca- Los cables de aluminio se pueden conectar al acoplamiento a la red. **bles de aluminio**

¡OBSERVACIÓN!

Al conectar cables de aluminio:

- Respete las directrices nacionales e internacionales relativas a la conexión de cables de aluminio
- Para proteger los hilos de aluminio de la oxidación, engráselos con una grasa adecuada.
- Siga las instrucciones del fabricante del cable.

Cables permiti-La resistencia a la temperatura de los cables de CA debe ser de al menos 90 C.dos

Si se utilizan cables que no cumplen con este requisito de temperatura, pase la manguera protectora (número de artículo: 4.251.050) sobre las fases (L1/L2/L3) y conductor neutro (N). El PE de puesta a tierra no tiene que estar protegido con una manguera protectora.

Con la opción daisy chaining de CA, todas las fases y los conductores neutros deben protegerse con la manguera protectora. Por lo tanto, se requieren dos juegos de mangueras protectoras para la opción de daisy chaining de CA.

Acoplamientos a la red ¡Seleccione secciones transversales de cable suficientemente altas según el rango de potencia y la opción de conexión! Sección transversal Opción de conexión Rangos de potencia del cable Singlecore / Multicore 35 - 240 mm² Opción de seccionador CA Tauro 50-3 35 - 240 mm² Tauro Eco 50-3 Daisy chaining (sin seccionador 35 - 240 mm² CA)
Acoplamientos a la red

¡Seleccione secciones transversales de cable suficientemente altas según el rango de potencia y la opción de conexión!

Rangos de potencia	Opción de conexión	Sección transversal del cable
	Singlecore / Multicore	70 - 240 mm ²
Tauro Eco 99-3 Tauro Eco 100-3	Opción de seccionador CA	70 - 240 mm ²
	Daisy chaining (sin seccionador CA)	70 - 240 mm ²

Máxima protección por fusible de corriente alterna

iOBSERVACIÓN!

No existe un requisito general para utilizar un dispositivo de corriente residual. No obstante, si se utiliza un dispositivo de corriente residual (RCD), se debe utilizar un tipo B con una corriente de disparo de al menos 1000 mA.

¡OBSERVACIÓN!

El inversor se puede utilizar con máx. un disyuntor automático de 355 A.

Inversor	Fases	Potencia nomi- nal de módulo	Protección contra ex- ceso de corriente de salida máxima
Fronius Tauro 50-3	3	50 kVA	3 x 355 A
Fronius Tauro Eco 50-3	3	50 kVA	3 × 355 A
Fronius Tauro Eco 99-3	3	99.99 kVA	3 × 355 A
Fronius Tauro Eco 100-3	3	100 kVA	3 × 355 A

Cambio del área de retención para borne en V

El rango de retención del borne en V es de 35 - 150 mm² cuando se entrega. El rango de retención se puede cambiar a 185 - 240 mm² mediante una simple modificación del borne en V.



Introducción adicional de PE para puesta a tierra

Se puede hacer un agujero opcional en el lado derecho de la carcasa en la parte inferior para una introducción adicional de PE.

iPRECAUCIÓN!

¡PELIGRO! Por agujeros defectuosos o incorrectos.

Esto puede provocar lesiones en ojos y manos como resultado de fragmentos de material y los bordes afilados, así como daños en el inversor.

- Al perforar, use gafas protectoras adecuadas.
- Use únicamente un taladro de paso para taladrar.
- Asegúrese de que nada esté dañado dentro del dispositivo (por ejemplo, el bloque de bornas de conexión).
- Adapte el diámetro del agujero para que coincida con la borna de conexión que corresponde.
- Desbarbe los agujeros con una herramienta adecuada.
- Retire los residuos de perforación del inversor.





especificado por el fabricante. ¡La abertura debe sellarse de acuerdo con la clase de protección del inversor!

Inserte la borna de conexión roscada en el agujero y asegúrela con el par

Certificación de seguridad

🕂 iPELIGRO!

¡PELIGRO! Por la tensión de red y la tensión continua de los módulos solares. Una descarga eléctrica puede ser fatal.

- Asegúrese de que tanto el lado de CA como el lado de CC del inversor estén desenergizados antes de realizar cualquier trabajo de conexión.
- Solamente un técnico eléctrico autorizado puede conectar este equipo a la red pública.

iPRECAUCIÓN!

Riesgo de daños en el inversor por bornas de conexión de cables mal apretadas. Las bornas de conexión de cable apretadas incorrectamente pueden provocar daños por calor en el inversor que pueden resultar en un incendio.

 Al conectar los cables de CA y CC, asegúrese de que todos los cables estén apretados los bornes del inversor con el par especificado.

¡IMPORTANTE! Para la conexión PE, también deben observarse los requisitos definidos en "Normas de seguridad" para una conexión segura del conductor PE.



Apertura del inversor

Desactivación de la opción del seccionador CA



Conexión del inversor a la red pública - Singlecore

Asegúrese de que las fases estén conectadas en el orden correcto: PE, N, L1, L2 y L3.





Conexión del inversor a la red pública - Multicore Al conectar, asegúrese de que las fases estén en el orden correcto: PE, N, L1, L2 y L3.









Asegure al torque especificado por el fabricante

•

-

7,5 Nm



Conexión del inversor a la red pública - Daisy chaining







Cables de conexión con terminal de cable Como alternativa, se puede conectar un cable con terminal de cable a los pernos roscados M12 en los acoplamientos a la red para conectar los cables a los bornes en V.



Conexión del cable fotovoltaico al inversor

Certificación de seguridad

🚹 iPELIGRO!

¡PELIGRO! Por la tensión de red y la tensión continua de los módulos solares expuestos a la luz.

Una descarga eléctrica puede ser fatal.

- Antes de realizar cualquier trabajo de conexión, desconecte el inversor en el lado de la CA y en el de la CC.
- Solamente un técnico eléctrico autorizado puede conectar este equipo a la red pública.

iPELIGRO!

¡PELIGRO! De descarga eléctrica por bornes/conectores fotovoltaicos mal conectados.

Una descarga eléctrica puede ser fatal.

Al conectar la versión D ("serie fotovoltaica directa"), asegúrese de que cada polo de una serie fotovoltaica se alimente a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo:

'+ serie fotovoltaica de polos 1' en la entrada PV 1.1+ y '- serie fotovoltaica de polos 1' en la entrada PV 1.1-

iPELIGRO!

¡PELIGRO! Por tensión continua. Incluso cuando los seccionadores CC están apagados, las placas de fusibles (100-3-D / 99-3-D) / placa de fusibles (50-3-D) y todo lo anterior a los seccionadores CC están activos.

Una descarga eléctrica puede ser fatal.

Antes de realizar cualquier trabajo de conexión, desconecte el inversor en el lado de la CA y en el de la CC.

iPRECAUCIÓN!

Riesgo de daños en el inversor debido a bornes mal apretados.

Los bornes apretados incorrectamente pueden causar daños por calor al inversor que pueden resultar en un incendio.

 Al conectar los cables de CA y CC, asegúrese de que todos los bornes estén apretados al par especificado.

iprecaución!

Riesgo de daños en el inversor por conectores enchufables incompatibles.

Los conectores de enchufe incompatibles pueden provocar daños por calor en el inversor que pueden resultar en un incendio.

 Utilice únicamente los conectores enchufables originales (MC4) fabricados por Stäubli (anteriormente Multi-Contact).

A iPRECAUCIÓN!

Riesgo de daños al inversor por exceder la corriente máxima de entrada por serie fotovoltaica.

Exceder la corriente de entrada máxima por serie fotovoltaica puede causar daños al inversor.

- Tenga en cuenta la corriente de entrada máxima por serie fotovoltaica para el inversor según los datos técnicos.
- No se debe exceder la corriente de entrada máxima incluso cuando se utilizan postes de conexión Y o T.

AllgemeinesFür die geeignete Auswahl der Solarmodule und eine möglichst wirtschaftlicheüber Solarmodu-Nutzung des Wechselrichters folgende Punkte beachten:

- Die Leerlauf-Spannung der Solarmodule nimmt bei konstanter Sonneneinstrahlung und sinkender Temperatur zu. Die Leerlauf-Spannung darf die max. zulässige Systemspannung nicht überschreiten. Eine Leerlauf-Spannung über den angegebenen Werten führt zur Zerstörung des Wechselrichters, sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.
- Temperatur-Koeffizienten am Datenblatt der Solarmodule beachten.
- Exakte Werte für die Dimensionierung der Solarmodule liefern hierfür geeignete Berechnungsprogramme, wie z. B. der **Fronius Solar.creator**.

WICHTIG!

le

Vor Anschluss der Solarmodule überprüfen, ob der für die Solarmodule aus den Herstellerangaben ermittelte Spannungs-Wert mit der Realität übereinstimmt.



WICHTIG!

Die am Wechselrichter angeschlossenen Solarmodule müssen die Norm IEC 61730 Class A erfüllen.

WICHTIG!

Solarmodule-Stränge dürfen nicht geerdet werden.

Cables permiti- La resistencia a la temperatura de los cables de CC debe ser de al menos 90 °C. **dos**

Conexiones de CC

¡Seleccione secciones transversales de cable suficientemente altas según el tipo de equipo!

Rangos de potencia	Tipo de equipo	Sección transversal del cable
	precombinado	25 - 95 mm²
Tauro 50-3 / Eco 50-3 / Eco 99-3 / Eco 100-3	directo	2,5 - 10 mm² (con- sulte la hoja de da- tos para el poste de conexión)

Protección de fusible CC - precombinado

iPRECAUCIÓN!

Riesgo de daños en el inversor debido a líneas fotovoltaicas con fusibles incorrectos.

Las líneas fotovoltaicas para el modelo "precombinado" que no tienen fusibles pueden causar daños al inversor.

 Las líneas fotovoltaicas se deben fusionar en una caja de conexiones antes del inversor (versión "precombinada").



Ejemplo de caja de conexiones Fronius Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P



* Fusible de CC opcional según el estándar nacional / disyuntor de CC opcional / SPD de CC opcional

Ejemplo de caja de conexiones Fronius Tauro 50-3-P



* Fusible de CC opcional según el estándar nacional / disyuntor de CC opcional / SPD de CC opcional

Distribución de las series de módulos fotovoltaicos para la versión directa

Divida las series de módulos fotovoltaicos existentes de manera uniforme entre las entradas fotovoltaicas (PV1 / PV2 / PV3) del inversor.

Comience con las entradas impares primero y solo entonces llene las entradas pares para dividir la potencia de la manera más uniforme posible y extender la vida útil de los fusibles, por ejemplo: (1.1, **2.1**, **3.1**, 1.3, **2.3**...)



Conexión de cables fotovoltaicos - Conector MC4



Conecte los cables fotovoltaicos de los módulos solares a los conectores MC4 como se indica en la etiqueta.

Los conectores MC4 no utilizados en el inversor deben cubrirse con los vidrios antepuestos suministrados con el inversor.

Tapa del conector MC4

Para proteger los conectores MC4, se puede montar un vidrio antepuesto en el inversor. El vidrio antepuesto se puede pedir como accesorio opcional junto con los bastidores de suelo.





Conexión de cables fotovoltaicos - Precombinado ¡Las series de módulos fotovoltaicos que se combinan en una caja de conexiones de CC deben, de acuerdo con las normas nacionales aplicables, fusionarse por serie fotovoltaica en la caja de conexiones de CC!



Antes de trabajar en la zona de la borna de conexión del inversor, se debe desconectar la tensión continua. Esto también se puede hacer en la caja de conexiones de CC.





Cables de conexión con terminal de cable Como alternativa, se puede conectar un cable con terminal de cable a los pernos roscados M12 en los acoplamientos a la red para conectar los cables a los bornes en V.



Sustitución de los fusibles de serie fotovoltaica

🕂 iPRECAUCIÓN!

¡PELIGRO! Por fusibles defectuosos.

Esto puede provocar incendios.

- Solo reemplace los fusibles defectuosos por otros nuevos de la misma clasificación.
- ▶ No reemplace los fusibles defectuosos con pernos.

iPRECAUCIÓN!

¡PELIGRO! Por fusibles de serie fotovoltaica mal dimensionados

Los fusibles de serie fotovoltaica mal dimensionados pueden causar daños en el inversor para estos componentes conectados.

Los siguientes fusibles de serie fotovoltaica deben utilizarse para la versión -D (directa) del Fronius Tauro:

- Máx. 10 A por serie fotovoltaica → uso de 15 A gPV fusible 1000 V posible (número de artículo de Fronius: 41,0007,0230 - fusible 15 1000 F PV 15A)
- Máx. 12 A / 14.5 por serie fotovoltaica → uso de 20 A gPV fusible 1000V requerido (número de artículo de Fronius: 41,0007,0233 - fusible-HL 20A 1KV rápido)

Reemplazo de fusibles:

Fronius Tauro 50-3-D serie fotovoltaica 1.1 - 3.7 / Fronius Tauro Eco 50-3-D serie fotovoltaica 1.1 - 2.7 /

Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D serie fotovoltaica 1.1 - 2.7

¡Verifique los valores! Solo reemplace los fusibles defectuosos por otros nuevos de la misma clasificación.



Reemplazo de fusibles: Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D serie fotovoltaica 3.1 - 3.8 ¡Verifique los valores! Solo reemplace los fusibles defectuosos por otros nuevos de la misma clasificación.



Cerrar y poner en servicio el inversor



iPELIGRO!

¡PELIGRO! Por seccionadores CC mal conectados

Esto puede resultar en lesiones graves y daños a la propiedad.

- Coloque todos los seccionadores CC existentes en la posición de encendido antes de encender el acoplamiento a la red.
- Los seccionadores CC solo pueden accionarse simultáneamente (uno inmediatamente después del otro).



El punto de acceso WLAN se puede abrir con el sensor óptico, consulte el capítulo **Funciones de los botones e indicación del estado de LED** en la página **23**



Conectar los cables de comunicación de datos

Participantes deLas entradas MO y M1 se pueden seleccionar libremente. Se pueden conectar un
máximo de 4 participantes de Modbus al borne de Modbus en las entradas MO y
M1.

¡IMPORTANTE!

Si la función "Control del inversor a través de Modbus" es activada en el área del menú "Comunicación" → "Modbus", los participantes de Modbus no son posibles. No es posible enviar y recibir datos al mismo tiempo.

Los cables con el siguiente diseño pueden conectarse a los bornes del inversor:

Cables permitidos para área de comunicación de datos



- Cobre: redondo, sólido

- Cob

Cobre: redondo, de trenzado fino

Conexione	Conexiones WSD con borne de inserción					
Di- stancia máx.	Longitud de separa- ción	Sólido	Trenzado fi- no	Trenzado fi- no con cas- quillos con collar	Trenzado fi- no con cas- quillos sin collar	Recomen- dación del cable
100 m	10 mm	0.14 - 1.5 mm ²	0.14 - 1.5 mm ²	0.14 - 1 mm ²	0.14 - 1.5 mm ²	mín. CAT 5 UTP

Conexione	Conexiones Modbus con borne de inserción					
Di- stancia máx.	Longitud de separa- ción	Sólido	Trenzado fi- no	Trenzado fi- no con cas- quillos con collar	Trenzado fi- no con cas- quillos sin collar	Recomen- dación del cable
300 m	10 mm	0.14 - 1.5 mm ²	0.14 - 1.5 mm ²	0.14 - 1 mm ²	0.14 - 1.5 mm ²	mín. CAT 5 STP

Conexione	Conexiones IO con borne de inserción					
Di- stancia máx.	Longitud de separa- ción	Sólido	Trenzado fi- no	Trenzado fi- no con cas- quillos con collar	Trenzado fi- no con cas- quillos sin collar	Recomen- dación del cable
30 m	10 mm	0.14 - 1.5 mm ²	0.14 - 1.5 mm ²	0.14 - 1 mm ²	0.14 - 1.5 mm ²	Solo un con- ductor posi- ble

Conexiones LAN

Fronius recomienda al menos cables CAT 5 STP (par trenzado blindado) y una distancia máxima de 100 m.

Múltiples inversores en una red

El cableado de red de los inversores debe tener una disposición de estrella. ¡Tenga en cuenta las longitudes máximas y los requisitos del cable!



Enrutar los cables de comunicación de datos

Para utilizar la conexión a Fronius Solar.web o Modbus TCP, cada Tauro debe estar conectado directamente a la red a través de LAN.

¡IMPORTANTE! Si los cables de comunicación de datos están cableados en el inversor, observe los siguientes puntos:

- Dependiendo del número y la sección cruzada de los cables de comunicación de datos alámbricos, retire los tapones obturadores correspondientes de la inserción de sellado e inserte los cables de comunicación de datos.
- Asegúrese de insertar los tapones obturadores correspondientes en cualquier abertura libre del tapón.

¡Observación! Si los tapones ciegos faltan o están mal colocados, no se puede garantizar el grado de protección IP65.



Afloje la tuerca de la calota de la descarga de tracción y extraiga el anillo de sellado y el tapón ciego del interior del dispositivo.



Abra el anillo de sellado en el lugar donde se va a quitar el tapón ciego.

* Libere el tapón ciego moviéndolo lateralmente.

Guíe los cables de datos primero a través de la tuerca de la calota de la descarga de tracción y después a través de la abertura de la carcasa.

Inserte el anillo de sellado entre la tuerca de la calota y la abertura de la carcasa. Presione los cables de datos en la guía del cable del sello. Después, presione el sello hasta que llegue a la parte inferior de la descarga de tracción.



Conecte los cables de datos al área de comunicación de datos utilizando un bucle de movimiento y apriete la tuerca de la calota con mín. 2.5 a máx. 4 Nm.

WSD (apagado por cable)



¡IMPORTANTE!

El borne de WSD de inserción de la zona de conexión del inversor viene incluido de fábrica con un bypass. El bypass debe ser retirado cuando se instale un equipo de disparo o una cadena de WSD.

El interruptor WSD del primer inversor con equipo de disparo conectado en la cadena de WSD debe estar en la posición 1 (dispositivo primario). El interruptor WSD de los otros inversores debe estar en la posición 0 (esclavo).

Distancia máxima entre dos equipos: 100 m Número máximo de equipos: 28



* Contacto libre de potencial del dispositivo de activación (p. ej. protección central NA). Si se utilizan varios contactos libres de potencial en una cadena WSD, deben conectarse en serie.

Primera puesta en marcha

Primera puesta en marcha del inversor En la primera puesta en marcha del inversor, se deben configurar varios ajustes de configuración.

Si el proceso de configuración se cancela antes de que finalice, se perderán todos los datos que se hayan ingresado hasta este momento y se volverá a mostrar la pantalla de inicio con el asistente de instalación. Si el proceso se interrumpe, como en el caso de un corte de energía, los datos se guardan. La puesta en servicio puede continuarse desde el punto en que se interrumpió el proceso una vez que se haya restablecido la alimentación principal. Si se interrumpió la configuración, el inversor alimenta la energía a la red con un máximo de 500 W y el LED de estado de operación parpadea en amarillo.

La configuración del país solamente se puede ajustar en la primera puesta en marcha del inversor. Si la configuración del país necesita ser modificada en una fecha posterior, contacte a su instalador/equipo de soporte técnico.

Pantalla de monitorización de instalaciones Fronius (Pilot)



Para simplificar la visualización, la posición de instalación vertical de la placa de circuito impreso Pilot (pantalla LED) se muestra horizontalmente a continuación.

Installation mit der App

Für die Installation wird die App "Fronius Solar.start" benötigt. Abhängig von dem Endgerät mit dem die Installation durchgeführt wird, ist die App auf der jeweiligen Plattform erhältlich.



1	Installation in der App starten.
2	Produkt auswählen zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
3	Den Accesspoint durch Berühren des Sensors 1x $^{\textcircled{b}}$ öffnen \rightarrow Kommunikations-LED: blinkt blau.
4	Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und ab- schließen.

5 Systemkomponenten im Solar.web hinzufügen und die PV-Anlage in Betrieb nehmen.

Der Netzwerkassistent und das Produktsetup können unabhängig voneinander durchgeführt werden. Für den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerk-Verbindung benötigt.



- instalación.
- 5 Añada los componentes del sistema en Solar.web y ponga en servicio la instalación fotovoltaica.

El asistente de red y la configuración del producto pueden llevarse a cabo forma independiente uno de la otra. Se requiere una conexión de red para el asistente de instalación de Solar.web.

Desconexión del suministro de corriente y reinicio del inversor

Wechselrichter stromlos schalten und wieder einschalten



- 1. Den Leitungs-Schutzschalter ausschalten.
- 2. DC-Trenner auf Schalterstellung "Aus" schalten.

Für die Wiederinbetriebnahme des Wechselrichters, die zuvor angeführten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Einstellungen - Benutzeroberfläche des Wechselrichters

Configuración del usuario

Benutzeranmeldung Die Benutzeroberfläche des Wechselrichters im Browser aufrufen. Im Menübereich "Anmelden" mit Benutzernamen und Passwort anmelden, oder im Menübereich "Benutzer" die Schaltfläche "Benutzeranmeldung" klicken und mit Benutzernamen und Passwort anmelden.

WICHTIG!

Abhängig von der Berechtigung des Benutzers können Einstellungen in den einzelnen Menübereichen getätigt werden.

Seleccionar idiomas En el campo de menú "Usuario", haga clic en el botón "Idioma" y seleccione el idioma deseado.

Configuración del dispositivo

Componentes

Seleccione "Agregar componente+" para todos los componentes disponibles del sistema.

Generador fotovoltaico

Active el generador fotovoltaico en particular e ingrese la potencia fotovoltaica conectada en el campo asociado.

Medidor primario

Para garantizar un funcionamiento sin problemas junto con otros productores de energía, es importante instalar el Fronius Smart Meter en el punto de alimentación. El inversor y otros productores deben conectarse a la red pública a través del Fronius Smart Meter.

Esta configuración también afecta el comportamiento del inversor durante la noche. Si la función está desactivada, el inversor cambia al modo de espera tan pronto como deje de haber energía fotovoltaica disponible. Se muestra el mensaje "Potencia baja". El inversor arranca de nuevo en cuanto hay suficiente potencia fotovoltaica disponible.

Después de conectar el medidor, la posición debe configurarse.

Se pueden instalar varios Fronius Smart Meter en el sistema. Se debe configurar una dirección diferente para cada Smart Meter.

El valor de vatios en el medidor del alternador es la suma de todos los medidores del alternador. El valor de vatios en el medidor de consumo es el valor de todos los medidores de consumo.

Ohmpilot

Se muestran todos los Ohmpilot disponibles en el sistema. Seleccione el Ohmpilot deseado y añádalo al sistema a través de "Añadir".

Funciones e IO Gestión de carga

Aquí se pueden seleccionar hasta cuatro polos para la gestión de carga. Hay otros ajustes de gestión de carga disponibles en el elemento de menú Gestión de carga.

Predeterminado: Pin 1

APAGADO - Modo de respuesta a la demanda (DRM) Los polos para el control por medio de DRM se pueden ajustar aquí:

Modo de ope- ración	Descripción	Información	Polo prede- termi- nado
DRMo	El inversor se desconecta a sí mismo de la red	Relé de red abierto	
	REF GEN		RGO
	COM LOAD		CLO
		DRMO se produce si hay una interrupción o cortocircuito en los cables REF GEN o COM LOAD. O si las combinaciones DRM1 - DRM8 no son válidas	

¡IMPORTANTE!

Si se habilita la función del modo de respuesta de demanda (DRM) y no hay ningún control DRM conectado, el inversor pasará al modo de espera.

UC Editor—– AUS—–Modos de respuesta a la demanda (DRM)	Aquí, para la configuración del país australiano, se puede ingresar un valor para el consumo de potencia aparente y la salida de energía aparente.
Modos de respu- esta a la deman- da (DRM)	Aquí puede ingresar un valor para la entrada de potencia aparente y la salida de potencia aparente para la configuración del país de Australia.

Wechselrichter

"Standby erzwingen"

Bei der Aktivierung der Funktion wird der Einspeise-Betrieb des Wechselrichters unterbrochen. Dadurch ist ein leistungsloses Abschalten des Wechselrichters möglich und dessen Komponenten werden geschont. Beim Neustart des Wechselrichters wird die Standby-Funktion automatisch deaktiviert.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
"Modus"	Aus	Der MPP-Tracker ist deaktiviert.
	Auto	Der Wechselrichter verwendet die Span- nung, bei der die max. mögliche Leistung des MPP-Trackers möglich ist.
	Fix	Der MPP-Tracker verwendet die im "UDC fix" definierte Spannung.
"UDC fix"	80 - 530 V	Der Wechselrichter verwendet die fix vor- gegebene Spannung, die am MPP-Tracker verwendet wird.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
"Dynamik Peak Aus	Aus	Funktion ist deaktiviert.
Manager"	Ein	Der gesamte Solarmodul-Strang wird auf Optimierungspotential überprüft und er- mittelt die bestmögliche Spannung für den Einspeise-Betrieb.

"Rundsteuersignal"

Rundsteuersignale sind Signale, die vom Energieunternehmen ausgesendet werden, um steuerbare Lasten ein- und auszuschalten. Je nach Installationssituation kann es zur Dämpfung oder Verstärkung von Rundsteuersignalen durch den Wechselrichter kommen. Mit den nachstehenden Einstellungen kann bei Bedarf entgegengewirkt werden.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
"Reduktion der Beeinflussung"	Aus	Funktion ist deaktiviert.
	Ein	Funktion ist aktiviert.
"Frequenz des Rundsteuersi- gnals"	100 - 3000 Hz	Hier ist der vom Energieunternehmen vor- gegebene Frequenz einzutragen.
"Netz-Indukti- vität"	0,00001 - 0,00 5 H	Hier ist der am Einspeisepunkt gemessene Wert einzutragen.

"Maßnahmen gegen FI-Fehlauslösungen"

(bei Verwendung eines 30 mA Fehlerstrom-Schutzschalters)

HINWEIS!

Nationale Bestimmungen, des Netzbetreibers oder andere Gegebenheiten können einen Fehlerstrom-Schutzschalter in der AC-Anschlussleitung erfordern.

Generell reicht für diesen Fall ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A aus. In Einzelfällen und abhängig von den lokalen Gegebenheiten können jedoch Fehlauslösungen des Fehlerstrom-Schutzschalters Typ A auftreten. Aus diesem Grund empfiehlt Fronius, unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen einen für Frequenzumrichter geeigneten Fehlerstrom-Schutzschalter mit mindestens 100 mA Auslösestrom.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
"Abschaltung vor 30 mA FI- Fehlauslösung" (nur für Primo GEN24)	0	Keine Maßnahmen zur Verhinderung von Fehlauslösungen.
	1	Der Wechselrichter schaltet bei 15 mA ab, bevor es zur Auslösung des Fehlerstrom- Schutzschalters kommt.
"Ableitstrom- Faktor" (nur für Symo GEN24)	0 - 0,25 (default: 0,16)	Durch die Reduktion des Einstellwertes wird der Ableitstrom reduziert und die Zwischenkreis-Spannung angehoben, wo- durch sich der Wirkungsgrad geringfügig verringert. Einstellwert 0,16 ermöglicht ei- nen optimalen Wirkungsgrad.
"Iso Warnung"

Parameter	Wertebereich	Beschreibung	
"Iso Warnung"	Aus	Die Isolationswarnung ist deaktiviert.	
	Ein	Die Isolationswarnung ist aktiviert. Bei einem Isolationsfehler wird eine War- nung ausgegeben.	
"Modus der Iso- lationsmes- sung"	Genau	Die Isolationsüberwachung erfolgt mit höchster Genauigkeit und der gemessene Isolationswiderstand wird auf der Benut- zeroberfläche des Wechselrichters ange- zeigt.	
	Schnell	Die Isolationsüberwachung wird mit gerin- gerer Genauigkeit durchgeführt, wodurch sich die Dauer der Isolationsmessung verkürzt und der Isolationswert nicht auf der Benutzeroberfläche des Wechselrich- ters angezeigt wird.	
"Schwellenwert für die Isolati- onswarnung"	100000 - 10000000 Ω	Bei Unterschreitung dieses Schwellenwer- tes wird auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters die Statusmeldung 1083 angezeigt.	

"Notstrom"

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
"Notstrom- Nennspannung"	220 - 240 V	Ist die nominale Phasenspannung, die im Notstrom-Betrieb ausgegeben wird.
"Notstrom Un- terspannungs- schutz Grenz- wert U< [pu]"	0 - 2 %V	Mit dem Einstellwert wird der Grenzwert für die Abschaltung des Notstrom-Be- triebs eingestellt. z. B. Einstellwert 0,9 = 90 % der Nenn- spannung.
"Notstrom Un- terspannungs- schutz Zeit U<"	0,04 - 20 s	Auslösezeit für das Unterschreiten des Notstrom Unterspannungsschutz Grenz- werts.
"Notstrom Überspannungs- schutz Grenz- wert U> [pu]"	0 - 2 %V	Mit dem Einstellwert wird der Grenzwert für die Abschaltung des Notstrom-Be- triebs eingestellt. z. B. Einstellwert 1,1 = 110 % der Nenn- spannung.
"Notstrom Überspannungs- schutz Zeit U>"	0,04 - 20 s	Auslösezeit für das Überschreiten des Notstrom Überspannungsschutz Grenz- werts.
"Notstrom Neu- start Verzöge- rung"	0 - 600 s	Ist die Wartezeit für Wiederaufnahme des Notstrom-Betriebs nach einer Abschal- tung.
"Notstrom Neu- start Versuche"	1 - 10	Ist die max. Anzahl der automatisierten Neustartversuche. Wenn die max. Anzahl der automatischen Neustartversuche er- reicht ist, muss die Servicemeldung 1177 manuell quittiert werden.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
"Externe Fre- quenz-Überwa- chung im Not- strom" (nur für Italien)	Aus	Funktion ist deaktiviert
	Ein	Für den Notstrom-Betrieb (Full Backup) in Italien muss die externe Frequenz-Über- wachung aktiviert werden. Vor dem Been- den des Notstrom-Betriebs wird die Netz- frequenz überprüft. Wenn die Netzfre- quenz im erlaubten Grenzbereich ist, wer- den die Lasten dem öffentlichen Netz zu- geschaltet.
"Notstrom Kurz- schluss Ab- schaltzeit"	0,001 - 60 s	Beim Auftreten eines Kurzschlusses im Notstrom-Betrieb wird der Notstrom-Be- trieb innerhalb der eingestellten Zeit un- terbrochen.

Soluciones de

General	Configuración general
	 En el campo de entrada "Nombre del sistema", ingrese el nombre del sistema (máximo 30 caracteres).
	2 "Sincronizar la hora automáticamente" habilitado → seleccione "Zona horaria de área" y "Zona horaria de ubicación". La fecha y la hora se aplican de la zona horaria ingresada.
	2 "Sincronizar la hora automáticamente" deshabilitado → ingrese o seleccione "Fecha", "Hora, "Zona horaria de área" y "Zona horaria de ubicación".
	3 Haga clic en el botón "Guardar".
Actualización	Todas las actualizaciones disponibles se proporcionan en la página del producto y en el área de "Búsqueda de descargas" en www.fronius.com .
	Actualizar el firmware
	Arrastre el archivo de firmware al campo "soltar archivo aquí", o seleccione mediante "Seleccionar archivo".
	La actualización ha iniciado.
Asistente de pu- esta en marcha	Se puede acceder al asistente de puesta en marcha aquí.
Restaurar los va- lores de fábrica	Todas las configuraciones Todos los datos de configuración se restablecen a excepción de la configuración del país. Los cambios en la configuración del país solamente pueden ser realiz- ados por personal autorizado.
	Todas las configuraciones sin red Todos los datos de configuración se restablecen a excepción de la configuración del país y de red. Los cambios en la configuración del país solamente pueden ser realizados por personal autorizado.
Registro de eventos	Eventos actuales Todos los eventos actuales de los componentes del sistema vinculados se mues- tran en esta sección.
	¡IMPORTANTE! Dependiendo del tipo de evento, esto debe ser confirmado mediante el botón "tick" para que se pueda seguir procesando.
	Archivados Todos los eventos de los componentes del sistema enlazados que ya no están presentes se muestran aquí.

Información	Este menú muestra toda la información del sistema y la configuración. 			
	1 Haga clic en el botón "Guardar como PDF".			
	 Seleccione información individualmente con la "marca" al lado de la información o marque "Seleccionar todo". 			
	 Ingrese el nombre del archivo en el campo de entrada y haga clic en el botón "Guardar". 			
	Se crea y se muestra el archivo PDF.			
Lizenzmanager	In der Lizenzdatei sind die Leistungsdaten sowie der Funktionsumfang des Wechselrichters hinterlegt. Beim Austausch des Wechselrichters, Leistungsteils oder Datenkommunikations-Bereichs muss auch die Lizenzdatei ausgetauscht werden.			
	Lizenzierung - Online (empfohlen): Hierfür wird eine Internetverbindung und eine abgeschlossene Konfiguration vom Solar.web benötigt.			
	Installationsarbeiten abschließen (siehe Kapitel Primera puesta en marcha auf Seite 63).			
	2 Verbindung zu der Benutzeroberfläche des Wechselrichters herstellen.			
	 Seriennummer und Verfikationscode (VCode) vom defekten sowie Austauschgerät eingeben. Die Seriennummer und der VCode befinden sich am Leistungsschild des Wechselrichters (siehe Kapitel Avisos de advertencia y placa de características en el dispositivo auf Seite 13). 			
	4 Die Schaltfläche "Online-Lizenzierung starten" klicken.			
	 Die Menüpunkte Nutzungsbedingungen und Netzwerk-Einstellungen mit "Weiter" überspringen. 			
	Die Lizenz-Aktivierung wird gestartet.			
	Lizenzierung - Offline: Hierfür darf keine Internetverbindung bestehen. Bei der Lizenzierung – Offline mit aufrechten Internetverbindung wird die Lizenzdatei automatisch auf den Wechselrichter geladen, daher kommt es beim Hochladen der Lizenzdatei zu fol- gendem Fehler "die Lizenz wurde bereits installiert und der Wizard kann beendet werden".			
	 Installationsarbeiten abschließen (siehe Kapitel Primera puesta en marcha auf Seite 63). 			
	2 Verbindung zu der Benutzeroberfläche des Wechselrichters herstellen.			
	3 Seriennummer und Verfikationscode (VCode) vom defekten sowie Aus- tauschgerät eingeben. Die Seriennummer und der VCode befinden sich am Leistungsschild des Wechselrichters (siehe Kapitel Avisos de advertencia y placa de características en el dispositivo auf Seite 13).			
	4 Die Schaltfläche "Offline-Lizenzierung starten" klicken.			
	5 Die Service-Datei mit Klick auf die Schaltfläche "Service-Datei herunterla- den" auf das Endgerät herunterladen.			
	6 Die Webseite licensemanager.solarweb.com aufrufen und mit Benutzerna- men und Passwort anmelden.			
	7 Die Service-Datei in das "Service-Datei hierher ziehen oder zum Hochladen anklicken" Feld ziehen oder hochladen.			

- B Die neu generierte Lizenzdatei über die Schaltfläche "Lizenzdatei herunterladen" auf das Endgerät herunterladen.
- Auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters wechseln und die Lizenzdatei in das "Lizenzdatei hier ablegen" Feld ziehen, oder über "Lizenzdatei auswählen" auswählen.

Die Lizenz-Aktivierung wird gestartet.

Soporte

Activar el usuario de soporte

1 Haga clic en el botón "Activar usuario de soporte".

Se activa el usuario de soporte.

¡IMPORTANTE!

El usuario de soporte solo permite que el soporte técnico de Fronius implemente ajustes en el inversor a través de una conexión segura. El botón "Finalizar acceso usuario soporte" desactiva el acceso.

Crear información de soporte (para el equipo de soporte de Fronius)

1 Haga clic en el botón "Crear información de soporte".

El archivo sdp.cry se descarga automáticamente. Para descargar manualmente, haga clic en el botón "Descargar información de soporte".

El archivo sdp.cry se guarda en las descargas.

Habilitar el mantenimiento remoto

Haga clic en el botón "Habilitar el mantenimiento remoto".

El acceso de mantenimiento remoto para el equipo de soporte de Fronius está habilitado.

¡IMPORTANTE!

El acceso de mantenimiento remoto permite al equipo de soporte técnico de Fronius el acceso exclusivo al inversor mediante una conexión segura. Aquí se transmiten datos de diagnóstico que se pueden utilizar para solucionar problemas. Habilite el acceso de mantenimiento remoto solo después de una solicitud del equipo de soporte de Fronius.

Netzwerk

Server-Adressen für die Datenübertragung

In Fall der Verwendung einer Firewall für ausgehende Verbindungen müssen die nachfolgenden Protokolle, Server-Adressen und Ports für die erfolgreiche Datenübertragung erlaubt sein:

- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
- Tcp provisioning.solarweb.com:443
- Tcp cure-se.fronius.com:443

Bei Verwendung von FRITZ!Box-Produkten muss der Internetzugang unbegrenzt und uneingeschränkt konfiguriert sein.

LAN:



1 Hostname eingeben.

Art der Verbindung "automatisch" oder "statisch" auswählen.

- Bei Verbindungsart "statisch" IP-Adresse, Subnetz-Maske, DNS und Gate-3 way eingeben.
- 4 Schaltfläche "Verbinden" klicken.

Die Verbindung wird hergestellt.

WLAN:



Verbindung über WPS herstellen:

1 Schaltfläche "Aktivieren" klicken.



2 WPS am WLAN-Router aktivieren (siehe Dokumentation des WLAN-Routers).

Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

WLAN-Netzwerk auswählen und verbinden:

Die gefundenen Netzwerke werden in der Liste angezeigt. Mit einem Klick auf den Refresh-Button \bigcirc wird eine erneute Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken ausgeführt. Über das Eingabefeld "Netzwerk suchen" kann die Auswahlliste weiter eingeschränkt werden.

Netzwerk aus der Liste auswählen. 1

- 2
- Art der Verbindung "automatisch" oder "statisch" auswählen.
- Bei Verbindungsart "automatisch" WLAN-Passwort und Hostname einge-3 ben
- Bei Verbindungsart "statisch" IP-Adresse, Subnetz-Maske, DNS und Gate-4 way eingeben.

5 Schaltfläche "Verbinden" klicken.

Die Verbindung wird hergestellt.

Accesspoint:



Der Wechselrichter dient als Accesspoint. Ein PC oder Smart Device verbindet sich direkt mit dem Wechselrichter. Es ist keine Verbindung mit dem Internet möglich. In diesem Menübereich können "Netzwerk-Name (SSID)" und "Netzwerk-Schlüssel (PSK)" vergeben werden.

Es ist möglich eine Verbindung über WLAN und über Accesspoint gleichzeitig zu betreiben.

Modbus

Para utilizar Modbus TCP o la conexión a Fronius Solar.web, cada Tauro debe estar conectado directamente a la red a través de LAN.

Interface Modbus RTU 0 / 1

Si una de las dos interfaces Modbus RTU se configura como Esclavo, los siguientes campos de entrada están disponibles:

"Velocidad en baudios"

La velocidad en baudios influye en la velocidad de transmisión entre los componentes individuales conectados en el sistema. Al seleccionar la velocidad en baudios, asegúrese de que sea la misma en los lados de transmisión y recepción.

"Partícula"

El bit de partícula puede ser usado para verificar la partícula. Detecta errores de transmisión. Un bit de partícula puede salvaguardar un número específico de partículas. El valor (O o 1) del bit de partícula debe ser calculado por el remitente, y se comprueba en el destinatario usando el mismo cálculo. El bit de partícula se puede calcular para partícula par e impar.

"Tipo de modelo SunSpec"

Según el modelo SunSpec, hay dos configuraciones diferentes.

float: Modelo de inversor SunSpec 111, 112, 113 o 211, 212, 213. **int + SF:** Modelo de inversor SunSpec 101, 102, 103 o 201, 202, 203.

"Dirección del medidor"

"Dirección del inversor"

Esclavo como Modbus TCP

Si la función "Esclavo como Modbus TCP" es activada, los siguientes campos de entrada están disponibles:

"Puerto Modbus"

Número del puerto TCP que se utilizará para la comunicación de Modbus.

"Tipo de modelo SunSpec"

Según el modelo SunSpec, hay dos configuraciones diferentes.

float: Modelo de inversor SunSpec 111, 112, 113 o 211, 212, 213. int + SF: Modelo de inversor SunSpec 101, 102, 103 o 201, 202, 203.

"Dirección del medidor"

Control del inversor a través de Modbus

Si esta opción está activada, el inversor se controla a través de Modbus. El control del inversor incluye las siguientes funciones:

- Activado/Desactivado
- Reducción de potencia
- Especificación de un factor de potencia constante (cos phi)
- Especificación de un valor de potencia reactiva constante

API de Fronius La API de Fronius Solar es una interface JSON abierta basada en Ethernet. Solar Cuando se habilita, los dispositivos IOT en la red local pueden acceder a la información del inversor sin autenticación. Por motivos de seguridad, la interface está desactivada de fábrica y no debe activarse si no se requiere para una aplicación de terceros (por ejemplo, cargador EV, soluciones de hogar inteligente, etc.).

Para el monitoreo, Fronius recomienda usar Fronius Solar.web en su lugar, que proporciona un acceso seguro al estado del inversor y a la información de producción.

Al realizar una actualización de firmware a la versión 1.14.x, se adopta la configuración (activado/desactivado) de la API de Fronius Solar.

Requisitos de seguridad y red

Länder-Setup

Der Menübereich "Länder-Setup" ist ausschließlich für Installateure/Service-Techniker von autorisierten Fachbetrieben bestimmt. Der Zugangs-Code muss beim nationalen/internationalen Ansprechpartner von Fronius mit einem Antragsformular beantragt werden.

VORSICHT!

Risiko durch unberechtigten Zugriff.

Falsch eingestellte Parameter können das öffentlichen Netz und/oder den Netz-Einspeisebetrieb des Wechselrichters negativ beeinflussen sowie zum Verlust der Normkonformität führen.

- Die Parameter dürfen ausschließlich von Installateuren/Service-Technikern von autorisierten Fachbetrieben angepasst werden.
- Den Zugangs-Code nicht an Dritte und/oder nicht autorisierte Person weitergeben.

WARNUNG!

 ${\it Gefahr\ durch\ nicht\ autorisierte\ Fehleranalysen\ und\ Instandsetzungsarbeiten.}$

- Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.
- Fehleranalysen und Instandsetzungsarbeiten an der PV-Anlage dürfen ausschließlich von Installateuren/Service-Technikern von autorisierten Fachbetrieben gemäß den nationalen Normen und Richtlinien durchgeführt werden.

Das gewählte Länder-Setup für das jeweilige Land beinhaltet voreingestellte Parameter entsprechend der national gültigen Normen und Anforderungen. Abhängig von örtlichen Netzverhältnissen und den Vorgaben des Netzbetreibers können Anpassungen am ausgewählten Länder-Setup erforderlich sein.

VORSICHT!

Risiko durch falsch eingestellte Parameter.

Falsch eingestellte Parameter können das öffentlichen Netz negativ beeinflussen und/oder Funktionsstörungen und Ausfälle am Wechselrichter verursachen sowie zum Verlust der Normkonformität führen.

- ▶ Die Parameter dürfen ausschließlich von Installateuren/Service-Technikern von autorisierten Fachbetrieben angepasst werden.
- Die Parameter d
 ürfen nur angepasst werden, wenn der Netzbetreiber dies erlaubt oder fordert.
- ► Die Parameter nur unter Berücksichtigung der national gültigen Normen und/oder Richtlinien sowie der Vorgaben des Netzbetreibers anpassen.

Limitación de alimentación

Los operadores de red o DNO pueden estipular limitaciones de alimentación para un inversor (por ejemplo, máx. 70% de kWp o máx. 5 kW). La limitación de la alimentación tiene en cuenta el consumo privado antes de que se reduzca la potencia de un inversor:

Hay dos opciones para el límite de alimentación:

- a) Reducción simple de la potencia de un inversor usando Fronius Smart Meter
- b) Reducción de la potencia por controlador de planta externo

Las siguientes fórmulas brindan orientación sobre qué solución se puede aplicar: $\mathsf{P}_{\mathsf{WRn}}$... Potencia del inversor n

0% P_{WR1} + 100% P_{WR2} + 100% $P_{WR3...}$ ≤ Límite de alimentación → Solución a)

 $0\% P_{WR1} + 100\% P_{WR2} + 100\% P_{WR3...} > Límite de alimentación <math>\rightarrow$ Solución b)

Solución a) - Reducción de potencia de un solo inversor

Las especificaciones se pueden cumplir si se logra el límite de alimentación prescrito reduciendo la potencia de un solo inversor a \ge 0%.

Ejemplo:

hay 3 inversores en un sistema: 1x Fronius Tauro 100 kW, 2x Fronius Tauro 50 kW. El límite de alimentación especificado en el punto de transferencia no debe exceder 100 kW.

Solución:

el Fronius Tauro se puede regular al 0% de la potencia de salida para cumplir con el límite de alimentación. Las salidas de los otros dos inversores no se reducen y pueden inyectarse en cualquier momento sin restricciones.

Si la reducción de potencia de un inversor al 0% no es suficiente, se debe aplicar la solución b).

Solución b) - Integración de un controlador de planta

Esta solución se utiliza si las especificaciones del operador de la red no se pueden cumplir limitando un solo inversor, o si se requiere un acceso permanente (por ejemplo, apagado remoto). En este caso se recomienda la integración de un CONTROLADOR DE PLANTA.

Puede encontrar una descripción técnica detallada de esta solución en www.fronius.com bajo la palabra clave "gestión de alimentación".

Para beneficiarse de las ventajas de Fronius Solar.web, además de la función de monitoreo del SISTEMA DE CONTROLADOR DE PLANTA, también se puede instalar un Fronius Smart Meter. La integración de un Fronius Smart Meter garantiza que los datos de carga y alimentación de la instalación fotovoltaica se visualicen en Fronius Solar.web y estén disponibles para su análisis.

Administración de energía de E/S

General

En este elemento de menú se realizan ajustes relevantes para una compañía eléctrica (DNO). Se puede configurar una limitación de potencia efectiva en % y/o una limitación del factor de potencia.

¡IMPORTANTE!

Se debe ingresar la contraseña de servicio para ajustar la configuración en este elemento del menú. Los ajustes en esta área de menú solo deben ser realizados por personal capacitado y calificado.

"Patrón de entrada" (asignación de E/S individuales)

1 clic = blanco (contacto abierto) 2 clics = azul (contacto cerrado) 3 x clics = gris (no usado)

"Factor de potencia (cos φ)"

"**ind**" = inductivo "**cap**" = capacitivo

"Retroalimentación de DNO"

cuando la regla está habilitada, la salida "Retroalimentación de DNO" (polo 1 recomendado) Debe estar configurada (por ejemplo, para operar un dispositivo de señalización).

Para "Importar" o "Exportar", el formato de datos *.fpc es admitido.

Prioridades de control

Para ajustar las prioridades de control para el receptor de señales de control de ondulación residual, la limitación de alimentación y el control a través de Modbus.

1 = mayor prioridad, 3 = menor prioridad

Anschluss-Schema - 4 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 4 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

Vorkonfigurierte Datei für den 4 Relais-Betrieb verwenden:

Die Datei (.fpc) unter 4 Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen. 1

- 2
- Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- J Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 4 Relais-Betrieb sind gespeichert.

Configuración de administración de energía de E/S - 4 relés

I/O Power Management

	V+/GND IO I </th <th></th>	
DNO Feedb	ack 🗸	
DNO R	ules	ŧ
Rule 1	x •••	^
	0 2 4 6 8 10	
	1 3 5 7 9 11	
	Active Power 100	
	Power Factor (cos φ) 1 cap	•
	DNO Feedback	
Dula 2	÷	
Kule 2		^
	0 2 4 6 8 10	
	Active Power	
	Power Factor (cos φ)	
	1 cap	*
	DNO Feedback	
Rule 3	ā 👊	^
	0 2 4 6 8 10	
	1 3 5 7 9 11	
	30	
	Power Factor (cos φ) 1 cap	•
	DNO Feedback	
Rule 4	ā 🚥	^
	Active Power O	
	Power Factor (cos φ) 1 cap	•
	DNO Feedback	_
<u>↑</u> IMF	PORT <u>L</u> EXPORT	

0	None
1	None
2	None
3	None
4	None
5	None
6	None
7	None
8	IO control
9	IO control
• 10	IO control
• 11	IO control

Anschluss-Schema - 3 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 3 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

Vorkonfigurierte Datei für den 3 Relais-Betrieb verwenden:

1 Die Datei (.fpc) unter **3** Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen.

- Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- J Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

2

Die Einstellungen für den 3 Relais-Betrieb sind gespeichert.

Configuración de administración de energía de E/S - 3 relés

I/O Power Management





Anschluss-Schema - 2 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 2 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

Vorkonfigurierte Datei für den 2 Relais-Betrieb verwenden:

1 Die Datei (.fpc) unter **2 Relais-Betrieb** auf das Endgerät herunterladen.

- Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- **3** Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 2 Relais-Betrieb sind gespeichert.

Configuración de administración de energía de E/S - 2 relés

I/O Power Management





Anschluss-Schema - 1 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 1 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

Vorkonfigurierte Datei für den 1 Relais-Betrieb verwenden:

1 Die Datei (.fpc) unter **1** Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen.

- Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- J Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 1 Relais-Betrieb sind gespeichert.

Configuración de administración de energía de E/S - 1 relé

I/O Power Management



	0	None
	1	None
	2	None
	3	None
	4	None
	5	None
	6	None
	7	None
•	8	IO control
	9	None
	10	None
	11	None

Apéndice

Mensajes de estado y solución

τασο	Ursache:	Ein in der WSD-Kette angeschlossenes Gerät hat die Signalleitung unterbrochen (z. B. eine Überspannungs-Schutzeinrichtung) oder es wurde die ab Werk standardmäßig installierte Überbrückung entfernt und keine Auslöseeinrichtung installiert.
	Behebung:	Bei ausgelöster Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD muss der Wechselrichter von einem autorisierten Fachbetrieb instand gesetzt werden.
	ODER:	Die ab Werk standardmäßig installierte Überbrückung oder eine Auslöseeinrichtung installieren.
	ODER:	Den WSD (Wired Shut Down) Switch auf Position 1 (WSD- Primärgerät) stellen.

Gefahr durch fehlerhaft durchgeführte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Einbau und Anschluss einer Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD darf nur von Fronius-geschultem Service-Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.
- Sicherheitsvorschriften beachten.

Datos técnicos

Tauro 50-3-D / 50-3-P

Eingangsdaten	
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V _{DC}
Eingangsspannung beim Einschalten	200 V _{DC}
MPP-Spannungsbereich	400 - 870 V _{DC}
Anzahl MPP-Controller	3
Maximaler Eingangsstrom (I _{DC max}) Gesamt PV1 / PV2 / PV3 pro Strang (nur für D-Variante)	134 A 36 A / 36 A / 72 A 14,5 A
Max. Kurzschluss-Strom (I _{SC PV} = I _{SC max}) Gesamt PV1 / PV2 / PV3 pro Strang (nur für D-Variante)	240 A 72 A / 72 A / 125 A 20 A
Maximale PV-Feld Leistung (P _{PV max}) Gesamt PV1 / PV2 / PV3	75 kWp 25 kWp / 25 kWp / 50 kWp
DC-Überspannungskategorie	2
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV- Feld ³⁾ D-Variante PV1 / PV2 / PV3 P-Variante PV1 / PV2 / PV3	72 / 72 / 125 A ⁴⁾ 0 / 0 / 0 A ⁴⁾
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	10000 nF
Grenzwert der Isolationswiderstandsprüfung zwi- schen PV-Generator und Erde (bei Auslieferung) 7)	34 kΩ
Einstellbarer Bereich der Isolationswider- standsprüfung zwischen PV-Generator und Erde ⁶⁾	10 - 10000 kΩ
Grenzwert und Auslösezeit der plötzlichen Feh- lerstromüberwachung (bei Auslieferung)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Grenzwert und Auslösezeit der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung)	450 / 300 mA / ms
Einstellbarer Bereich der kontinuierlichen Fehler- stromüberwachung ⁶⁾	30 - 1000 mA
Zyklische Wiederholung der Isolationswider- standsprüfung (bei Auslieferung)	24 h
Einstellbarer Bereich für die zyklische Wiederho- lung der Isolationswiderstandsprüfung	-

Ausgangsdaten

Netzspannungs-Bereich	180 - 270 V _{AC}
Nenn-Netzspannung	220 V _{AC} 230 V _{AC} ¹⁾
Nennleistung	50 kW

Ausgangsdaten	
Nenn-Scheinleistung	50 kVA
Nennfrequenz	50 / 60 Hz ¹⁾
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾
Netzanschluss	3~ NPE 380 / 220 V _{AC} 3~ NPE 400 / 230 V _{AC}
Maximale Ausgangsleistung	50 kW
Nominale Ausgangsleistung	50 kW
Nominaler Ausgangsstrom / Phase	75,8 A / 72,5 A
Klirrfaktor	< 3 %
AC-Überspannungskategorie	3
Einschaltstrom ⁵⁾	228 A peak / 26,6 A rms over 3,2 ms ⁴⁾
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	44,7 A / 16,24 ms

Allgemeine Daten	
Nachtbetrieb Verlustleistung = Standby-Ver- brauch	15 W
Europäischer Wirkungsgrad (400 / 600 / 800 / 870 V _{DC})	97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 %
Maximaler Wirkungsgrad	98,5 %
Schutzklasse	1
EMV Emissionsklasse	В
Verschmutzungsgrad	3
Zulässige Umgebungstemperatur mit eingebauter Option "AC-Trenner"	- 40 °C - +65 °C -30 °C - +65 °C
Zulässige Lagertemperatur	- 40 °C - +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100%
Schalldruck-Pegel (600 V _{DC})	68,4 dB(A) (ref. 20 μPA)
Schutzart	IP65
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	755 x 1109 x 346 mm
Gewicht	98 kg
Wechselrichter Topologie	nicht-isoliert trafolos

Schutzeinrichtungen

DC-Trennschalter	integriert
Kühlprinzip	geregelte Zwangs- belüftung
RCMU	integriert
DC-Isolationsmessung	integriert ²⁾

Schutzeinrichtungen	
Überlastverhalten	Arbeitspunkt-Verschie- bung Leistungsbegrenzung
Aktive Inselerkennung	Frequenzverschiebungs- Methode

WLAN

Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
Benützte Kanäle / Leistung	Kanal: 1-11 b,g,n HT20 Kanal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulation	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Tauro Eco 50-3-D / 50-3-P

Eingangsdaten	
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V _{DC}
Eingangsspannung beim Einschalten	650 V _{DC}
MPP-Spannungsbereich	580 - 930 V _{DC}
Anzahl MPP-Controller	1
Maximaler Eingangsstrom (I _{DC max}) Gesamt PV1 / PV2 pro Strang (nur für D-Variante)	87,5 A 75 A / 75 A 14,5 A
Max. Kurzschluss-Strom (I _{SC PV} = I _{SC max}) Gesamt PV1 / PV2 pro Strang (nur für D-Variante)	178 A 125 A / 125 A 20 A
Maximale PV-Feld Leistung (P _{PV max}) Gesamt PV1 / PV2	75 kWp 60 kWp / 60 kWp
DC-Überspannungskategorie	2
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV- Feld ³⁾	125 A ⁴⁾
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	10000 nF
Grenzwert der Isolationswiderstandsprüfung zwi- schen PV-Generator und Erde (bei Auslieferung) 7)	34 kΩ

Eingangsdaten	
Einstellbarer Bereich der Isolationswider- standsprüfung zwischen PV-Generator und Erde ⁶⁾	10 - 10000 kΩ
Grenzwert und Auslösezeit der plötzlichen Feh- lerstromüberwachung (bei Auslieferung)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Grenzwert und Auslösezeit der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung)	450 / 300 mA / ms
Einstellbarer Bereich der kontinuierlichen Fehler- stromüberwachung ⁶⁾	30 - 1000 mA
Zyklische Wiederholung der Isolationswider- standsprüfung (bei Auslieferung)	24 h
Einstellbarer Bereich für die zyklische Wiederho- lung der Isolationswiderstandsprüfung	_

Ausgangsdaten	
Netzspannungs-Bereich	180 - 270 V _{AC}
Nenn-Netzspannung	220 V _{AC} 230 V _{AC} ¹⁾
Nennleistung	50 kW
Nenn-Scheinleistung	50 kVA
Nennfrequenz	50 / 60 Hz ¹⁾
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾
Netzanschluss	3~ NPE 380 / 220 V _{AC} 3~ NPE 400 / 230 V _{AC}
Maximale Ausgangsleistung	50 kW
Nominale Ausgangsleistung	50 kW
Nominaler Ausgangsstrom / Phase	75,8 A / 72,5 A
Klirrfaktor	< 3 %
AC-Überspannungskategorie	3
Einschaltstrom ⁵⁾	209 A peak / 30,5 A rms over 2,1 ms ⁴⁾
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	37,2 A / 19,4 ms

Allgemeine Daten

Nachtbetrieb Verlustleistung = Standby-Ver- brauch	15 W
Europäischer Wirkungsgrad (580 / 800 / 930 V_{DC})	98,2 / 97,7 / 97,3 %
Maximaler Wirkungsgrad	98,5 %
Schutzklasse	1
EMV Emissionsklasse	В
Verschmutzungsgrad	3

- 40 °C - +65 °C -30 °C - +65 °C
- 40 °C - +70 °C
0 - 100%
68,5 dB(A) (ref. 20 μPA)
IP65
755 x 1109 x 346 mm
80 kg
nicht-isoliert trafolos

Schutzeinrichtungen

DC-Trennschalter	integriert
Kühlprinzip	geregelte Zwangs- belüftung
RCMU	integriert
DC-Isolationsmessung	integriert ²⁾
Überlastverhalten	Arbeitspunkt-Verschie- bung Leistungsbegrenzung
Aktive Inselerkennung	Frequenzverschiebungs- Methode

WLAN	
Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
Benützte Kanäle / Leistung	Kanal: 1-11 b,g,n HT20 Kanal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulation	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Tauro Eco 99-3- D / 99-3-P	Eingangsdaten	
	Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V _{DC}
	Eingangsspannung beim Einschalten	650 V _{DC}
	MPP-Spannungsbereich	580 - 930 V _{DC}

Eingangsdaten	
Anzahl MPP-Controller	1
Maximaler Eingangsstrom (I _{DC max}) Gesamt P-Variante PV1 / PV2 D-Variante PV1 / PV2 / PV3 pro Strang (nur für D-Variante)	175 A 100 A / 100 A 75 A / 75 A / 75 A 14,5 A
Max. Kurzschluss-Strom (I _{SC PV} = I _{SC max}) P-Variante Gesamt D-Variante Gesamt PV1 / PV2 / (PV3 nur für D-Variante) pro Strang (nur für D-Variante)	250 A 355 A 125 A / 125 A / 125 A 20 A
Maximale PV-Feld Leistung (P _{PV max}) Gesamt P-Variante PV1 / PV2 D-Variante PV1 / PV2 / PV3	150 kWp 79 kWp / 79 kWp 57 kWp / 57 kWp / 57 kWp
DC-Überspannungskategorie	2
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV- Feld ³⁾ P-Variante Gesamt D-Variante Gesamt	125 A ⁴⁾ 250 A ⁴⁾
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	19998 nF
Grenzwert der Isolationswiderstandsprüfung zwi- schen PV-Generator und Erde (bei Auslieferung) 7)	34 kΩ
Einstellbarer Bereich der Isolationswider- standsprüfung zwischen PV-Generator und Erde ⁶⁾	10 - 10000 kΩ
Grenzwert und Auslösezeit der plötzlichen Feh- lerstromüberwachung (bei Auslieferung)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Grenzwert und Auslösezeit der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung)	900 / 300 mA / ms
Einstellbarer Bereich der kontinuierlichen Fehler- stromüberwachung ⁶⁾	30 - 1000 mA
Zyklische Wiederholung der Isolationswider- standsprüfung (bei Auslieferung)	24 h
Einstellbarer Bereich für die zyklische Wiederho- lung der Isolationswiderstandsprüfung	-
Grenzwert und Austosezeit der Kontinulerlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung)Einstellbarer Bereich der kontinulerlichen Fehler- stromüberwachung 6)Zyklische Wiederholung der Isolationswider- standsprüfung (bei Auslieferung)Einstellbarer Bereich für die zyklische Wiederho- lung der Isolationswiderstandsprüfung	30 - 1000 mA 24 h

Ausgangsdaten

/ the gain go that to in	
Netzspannungs-Bereich	180 - 270 V _{AC}
Nenn-Netzspannung	220 V _{AC} 230 V _{AC} ¹⁾
Nennleistung	99,99 kW
Nenn-Scheinleistung	99,99 kVA
Nennfrequenz	50 / 60 Hz ¹⁾
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾

Ausgangsdaten	
Netzanschluss	3~ NPE 380 / 220 V _{AC}
	3~ NPE 400 / 230 V _{AC}
Maximale Ausgangsleistung	99,99 kW
Nominale Ausgangsleistung	99,99 kW
Nominaler Ausgangsstrom / Phase	151,5 A / 144,9 A
Klirrfaktor	< 3 %
AC-Überspannungskategorie	3
Einschaltstrom ⁵⁾	244 A peak /
	27,2 A rms over 3,2 ms ⁴⁾
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	93,9 A / 22 ms

Allgemeine Daten	
Nachtbetrieb Verlustleistung = Standby-Ver- brauch	15 W
Europäischer Wirkungsgrad (580 / 800 / 930 V_{DC})	98,2 / 97,7 / 97,3 %
Maximaler Wirkungsgrad	98,5 %
Schutzklasse	1
EMV Emissionsklasse	В
Verschmutzungsgrad	3
Zulässige Umgebungstemperatur mit eingebauter Option "AC-Trenner"	- 40 °C - +65 °C -30 °C - +65 °C
Zulässige Lagertemperatur	- 40 °C - +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100%
Schalldruck-Pegel (580 V _{DC} / 930 V _{DC})	74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20 μPA)
Schutzart	IP65
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	755 x 1109 x 346 mm
Gewicht	109 kg
Wechselrichter Topologie	nicht-isoliert trafolos

Schutzeinrichtungen	
DC-Trennschalter	integriert
Kühlprinzip	geregelte Zwangs- belüftung
RCMU	integriert
DC-Isolationsmessung	integriert ²⁾
Überlastverhalten	Arbeitspunkt-Verschie- bung Leistungsbegrenzung
Aktive Inselerkennung	Frequenzverschiebungs- Methode

WLAN	
Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
Benützte Kanäle / Leistung	Kanal: 1-11 b,g,n HT20 Kanal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulation	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Tauro Eco 100-3-D / 100-3-P Eingangsdaten Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Lu Eingangsspannung beim Eins MPP-Spannungsbereich

Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V _{DC}
Eingangsspannung beim Einschalten	650 V _{DC}
MPP-Spannungsbereich	580 - 930 V _{DC}
Anzahl MPP-Controller	1
Maximaler Eingangsstrom (I _{DC max}) Gesamt P-Variante PV1 / PV2 D-Variante PV1 / PV2 / PV3 pro Strang (nur für D-Variante)	175 A 100 A / 100 A 75 A / 75 A / 75 A 14,5 A
Max. Kurzschluss-Strom (I _{SC PV} = I _{SC max}) P-Variante Gesamt D-Variante Gesamt PV1 / PV2 / (PV3 nur für D-Variante) pro Strang (nur für D-Variante)	250 A 355 A 125 A / 125 A / 125 A 20 A
Maximale PV-Feld Leistung (P _{PV max}) Gesamt P-Variante PV1 / PV2 D-Variante PV1 / PV2 / PV3	150 kWp 79 kWp / 79 kWp 57 kWp / 57 kWp / 57 kWp
DC-Überspannungskategorie	2
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV- Feld ³⁾ P-Variante Gesamt D-Variante Gesamt	125 A ⁴⁾ 250 A ⁴⁾
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	20000 nF
Grenzwert der Isolationswiderstandsprüfung zwi- schen PV-Generator und Erde (bei Auslieferung) 7)	34 kΩ
Einstellbarer Bereich der Isolationswider- standsprüfung zwischen PV-Generator und Erde 6)	10 - 10000 kΩ

Eingangsdaten	
Grenzwert und Auslösezeit der plötzlichen Feh- lerstromüberwachung (bei Auslieferung)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Grenzwert und Auslösezeit der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung)	900 / 300 mA / ms
Einstellbarer Bereich der kontinuierlichen Fehler- stromüberwachung ⁶⁾	30 - 1000 mA
Zyklische Wiederholung der Isolationswider- standsprüfung (bei Auslieferung)	24 h
Einstellbarer Bereich für die zyklische Wiederho- lung der Isolationswiderstandsprüfung	-

Netzspannungs-Bereich	180 - 270 V _{AC}
Nenn-Netzspannung	220 V _{AC} 230 V _{AC} ¹⁾
Nennleistung	100 kW
Nenn-Scheinleistung	100 kVA
Nennfrequenz	50 / 60 Hz ¹⁾
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. ²⁾
Netzanschluss	3~ NPE 380 / 220 V _{AC} 3~ NPE 400 / 230 V _{AC}
Maximale Ausgangsleistung	100 kW
Nominale Ausgangsleistung	100 kW
Nominaler Ausgangsstrom / Phase	151,5 A / 144,9 A
Klirrfaktor	< 3 %
AC-Überspannungskategorie	3
Einschaltstrom ⁵⁾	244 A peak / 27,2 A rms over 3,2 ms ⁴⁾
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	93,9 A / 22 ms

Allgemeine Daten	
Nachtbetrieb Verlustleistung = Standby-Ver- brauch	15 W
Europäischer Wirkungsgrad (580 / 800 / 930 V_{DC})	98,2 / 97,7 / 97,3 %
Maximaler Wirkungsgrad	98,5 %
Schutzklasse	1
EMV Emissionsklasse	В
Verschmutzungsgrad	3
Zulässige Umgebungstemperatur mit eingebauter Option "AC-Trenner"	- 40 °C - +65 °C -30 °C - +65 °C
Zulässige Lagertemperatur	- 40 °C - +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100%

Allgemeine Daten	
Schalldruck-Pegel (580 V _{DC} / 930 V _{DC})	74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20 μPA)
Schutzart	IP65
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	755 x 1109 x 346 mm
Gewicht	109 kg
Wechselrichter Topologie	nicht-isoliert trafolos

Schutzeinrichtungen	
DC-Trennschalter	integriert
Kühlprinzip	geregelte Zwangs- belüftung
RCMU	integriert
DC-Isolationsmessung	integriert ²⁾
Überlastverhalten	Arbeitspunkt-Verschie- bung Leistungsbegrenzung
Aktive Inselerkennung	Frequenzverschiebungs- Methode

WLAN	
Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
Benützte Kanäle / Leistung	Kanal: 1-11 b,g,n HT20 Kanal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulation	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Erklärung der Fußnoten

- 1) Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt.
- 2) Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen (ind. = induktiv; cap. = kapazitiv)
- 3) Maximaler Strom von einem defekten PV-Modul zu allen anderen PV-Modulen. Vom Wechselrichter selbst zur PV-Seite des Wechselrichters beträgt er 0 A.
- 4) sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters
- 5) Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters

- (6) Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung und PV-Leistung sind diese Werte entsprechend anzupassen.
- (7) Angegebener Wert ist ein max. Wert; das Überschreiten des max. Wertes kann die Funktion negativ beeinflussen.

Seccionador de CC integrado	Configuración						
	Nombre del produc- to	EATON PV-DIS-10-125/2-REFOHA					
	Voltaje de aislami- ento nominal	1000 V _{CC}					
	Voltaje soportado de impulso nominal	6 kV					
	Idoneidad para el aislamiento	Sí, solo CC					
	Corriente nominal	Corriente nominal de funcionamiento Ie ≤ 100 A: Cate- goría de utilización DC-PV2 (según IEC/EN 60947-3)					
	de funcionamiento	Corriente de funcionamiento nominal Ie ≤ 125 A: Cate- goría de utilización DC-PV1 (según IEC/EN 60947-3)					
	Categoría de utiliza- ción y / o categoría de utilización foto- voltaica	Según IEC/EN 60947-3 categoría de utilización DC-PV2 o DC-PV1					
	Corriente nominal admisible de corta duración (Icw)	Corriente nominal admisible de corta duración (Icw): 12 x le					
	Capacidad nominal de cierre en corto- circuito (Icm)	Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm): 1000 A					
	Capacidad de ruptu- ra nominal	Voltaje de fun- cionami- ento no- minal (Ue) [V d.c.]	Corriente de fun- cionami- ento no- minal (Ie) [A] DC-PV1	I(cierre) / I(ruptu- ra) (1.5x Ie) [A] DC-PV1	Corriente de fun- cionami- ento no- minal (Ie) [A] DC-PV2	I(cierre) / I(ruptu- ra) (4x Ie) [A] DC-PV2	
	ra nominat	≤ 500	125	187.5	125	500	
		600	125	187.5	125	500	
		800	125	187.5	125	500	
		900	125	187.5	110	440	
		1000	125	187.5	100	400	

Estándares y directrices aplicables

Declaración de conformidad UE	Los dispositivos cumplen con todos los requisitos, estándares y directrices rele- vantes que forman parte de la Directiva de la UE correspondiente y, por lo tanto, se les permite mostrar la declaración de conformidad UE.
WLAN	Cumplimiento con 2014/53/EU directiva de equipo de radio (RED)
	La tabla anterior de datos técnicos enumera los rangos de frecuencia y la poten- cia de transmisión máxima de AF utilizada por los productos inalámbricos de Fronius disponibles para la venta en la UE de acuerdo con el Artículo 10.8 (a) y 10.8 (b) de RED.
	Los productos Fronius deben instalarse y operarse de manera que el producto esté siempre a 20 cm o más del cuerpo.
Avería de ali- mentación	Los procedimientos estándar de medición y seguridad integrados en el inversor garantizan que, en caso de avería de la red, la alimentación de energía se inter- rumpa inmediatamente (por ejemplo, apagado por parte del proveedor de en- ergía o daños en las líneas).

Servicio, términos y condiciones de garantía y eliminación

Fronius SOS	En sos.fronius.com puede consultar la información sobre la garantía y el disposi- tivo en cualquier momento, iniciar la resolución de problemas por su cuenta y so- licitar componentes de repuesto. Para obtener más información sobre repuestos, comuníquese con su instalador o la persona de contacto de la instalación fotovoltaica.
Garantía del fab- ricante de Froni- us	Las condiciones de garantía detalladas específicas de su país pueden encontrarse en línea: www.fronius.com/solar/garantie Para aprovechar la duración completa de la garantía de su inversor Fronius o sis- tema de almacenamiento recién instalado, registre su producto en: www.solar- web.com.
Desecho	El fabricante, Fronius International GmbH, se hará cargo del dispositivo antiguo y se encargará de que se recicle de forma adecuada. Observe las normas naciona- les para la eliminación de equipos electrónicos.



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

Under <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the addresses of all Fronius Sales & Service Partners and locations.